

取扱説明書

DVDプレーヤー

お使いになる前に3

^型 XV-P303


接続と準備......10


基本操作......14

応用操作......18

設定を変更する 30

知っておいて 欲しいこと38









リージョン番号(ローカル番号)について

本機のリージョン番号は「2」です。DVDビデオの場合、リージョン番号表示に「ALL」または番号「2」が含まれているディスクに限り再生することができます。

再生が可能なリージョン 番号表示の例:









ディスクのジャケットも ご参照ください。

リージョン番号は、国や地域ごとに割り当てられた番号です。

お買い上げいただき、ありがとうございます。

🗥 ご使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に3~5ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき、 安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

↓☆ /士 | :/生/井

お使いになる前に安全上のご注意 – はじめにお読みください3ディスクについて6再生できるディスク6再生できないディスク6ディスクを使用するときは7各部の名称と機能8本体8表示窓8リモコン9

	接続と準備
10	接続や準備をする
10	テレビとつなぐ
11	アンプやレシーバーとつなぐ
11	電源コードをつなぐ
11	リモコンを準備する
12	再生するための設定をする
12	簡単セットアップを行う
13	スキャンモードを切り換える
13	表示窓の明るさを変える

<u> </u>	
DVDプレーヤーの基本操作 再生する	14
停止する	14 15
いろいろな速さで再生する	17 17 17

応用操作

DVDプレーヤーの便利な機能	. 18
音声言語/音声を選ぶ	18
字幕を切り換える	18
アングルを切り換える	
再生したい位置の時間を指定する(タイムサーチ)	
画面を拡大する	
サウンドエフェクトを切り換える	
画質を調節する(VFP)	20
ステータスバー、メニューバーを使う	.21
ステータスバーやメニューバーを操作する	21
くり返し再生する(リピート/A-Bリピート再生)	23
好きな順番で再生する(プログラム再生)	23
無作為な順番で再生する(ランダム再生)	24
音楽・映像ファイルを再生する	.25
基本操作	. 26
いろいろな再生をする	26
サムネイルから静止画を選ぶ	27
カスタムオープニング画面を設定する	27
JPEGファイルを連続再生する(スライドショー)	28
好きな順番で再生する(プログラム再生)	28
無作為な順番で再生する(ランダム再生)	
くり返し再生する	29

設定を変更する


初期設定を変更する	30
初期設定メニューについて	30
お買い上げ時の設定を変更する	
初期設定メニュー項目一覧	31
DVDの視聴制限を設定する(パレンタルロック)	34
はじめに設定する	
設定を変更する	
パレンタルロックを一時解除する	35
AVコンピュリンクの活用	37

知っておいて欲しいこと

故障かな?と思う前に	38
保証とアフターサービス	39
ビクターサービス窓口案内	40
主な仕様	41
用語解説	
索引	

付属品をご確認ください

■ 本機をお使いになる前に、同梱の付属品をお確かめください。



リモコン(1個)



電池(リチウムボタン電池 CR2032:1個) (リモコン動作確認用)



オーディオ/ビデオコード(1本)

上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。 これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味 をよく理解してから本文をお読みください。

この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、 「死亡または重傷を負う可能性が想定される | 内容を示 しています。

この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、 「傷害を負ったり物的損害が想定される |内容を示して います。

● 絵表示の説明

注意をうながす記号







行為を禁止する記号








行為を指示する記号





因となります。



電源プラグを抜く

風呂場やシャワー室では使用 しない。



- 煙が出ている、へんなにおいがするとき
- 内部に水や異物が入ってしまったとき

ときはすぐ使用をやめる。

- 落としたり、破損したとき
- 電源コードが傷んだとき(芯線の露出や断 線など)

すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコ ンセントから抜く。異常が発生したまま使用 していると、火災や感電の原因となります。 煙が出なくなるのを確認してから販売店に 修理を依頼してください。お客様による修理 は危険ですから絶対におやめください。



本機の中に水が入ると、火災や感電の原

本機の中に物を入れない。

通風孔などから、金属物や燃えやすいも のが入ると、火災や感電の原因となりま す。特に小さいお子様のいるご家庭では 注意してください。



分解や改造をしない。 カバーを外さない。

火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上げの販売店にご依 頼ください。



電源コードを傷つけない。



電源コードを傷つけると、火災や感電の 原因となります。

特に、次のことに注意してください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードを無理に曲げない
- 電源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけない
- 電源コードの上に家具などの重い物を のせない

電源プラグは根元まで確実に 差し込む。



差し込みが不完全ですと、発熱したりほ こりが付着して火災や感電の原因とな ります。また、たこ足配線も、コードが熱 を持ち危険ですのでしないでください。



般的指示

全上のご注意(つづき) -はじめにお読みください-

電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこ りがたまって湿気を吸うと、絶縁低下を起こ して、火災の原因となります。定期的に電源 プラグをコンセントから抜き、ゴミやほこり を乾いた布で取り除いてください。



-般的指示

表示された電源電圧(交流100ボ ルト)で使用する。



表示された電源電圧以外では、火災・感電の 原因となります。

本機を使用できるのは日本国内のみです。

This set is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.

本機の上に水などの入った容器 を置かない。

花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など水 の入った容器を置かないでください。こぼれ たり、中に水が入った場合は、火災や感電の 原因となります。



本機の包装に使用しているポリ 袋は、小さなお子様の手の届くと ころに置かない。



頭からかぶると窒息の原因となります。

雷が鳴り出したら、アンテナ線や 電源プラグに触れない。

感電の原因となります。



電池は放置しない。

電池を取り外したときは、幼児の手の届かな いところに置いてください。万一、お子様が 飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談して ください。



注意

設置場所に注意する。

次のような所に設置すると、火災や感電の原 因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が 当たるところ
- ・ 湿気やほこりの多いところ
- 直射日光の当たる所や、熱器具の近くなど 高温になるところ
- 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ



電源プラグは、



電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、 火災や感電の原因となることがあります。 電源プラグを持って抜いてください。

コードの部分を持って抜かない。

ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない。



感電の原因となることがあります。

ぬれ手禁止

通風孔をふさいだり、 風通しの悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風 孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因 となることがあります。特に次のことに注意 してください。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- 本箱、押し入れなど風通しの悪い狭い ところに押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- 設置するときは、壁などから10cm以上離す

本機の上に重い物を置かない。



テレビなどの重い物や本機からはみ出るよ うな大きな物を置くと、バランスがくずれて 倒れたり、落ちたりして、けがの原因となる ことがあります。

長期間使用しないときは、電源プ ラグを抜く。



電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流 れています。安全および節電のため、電源ブ ラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグを抜く

注意

お手入れをするときは、電源プラ グを抜く。



電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流 電源プラグを抜く れています。電源プラグがコンセントに接続 されていると、感電の原因となることがあり ます。

移動するときは、接続コード類や 電源プラグを抜く。



接続したまま移動すると、コードが傷つ き、火災や感電の原因となることがあり ます。

電源プラグを抜く

はじめから音量を上げすぎない。



突然大きな音が出て、スピーカーを破損した り、聴力障害の原因になることがあります。電 源を切る前に、接続したテレビやアンプの音 量(ボリューム)を下げておき、電源が入って から徐々に上げてください。

3年に一度は内部の清掃を販売店



般的指示

内部にほこりがたまったまま使用すると、火 災の原因となることがあります。特に、湿気 の多くなる梅雨期の前におこなうと、より効 果的です。

ディスク挿入口に、手を入れない。



けがの原因になることがあります。特に小さ なお子様のいるご家庭ではご注意ください。

手を挟まれないよう注意

電池の取り扱いに注意する。



電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂した り、液もれして、火災・けがや周囲を汚す原因 となることがあります。次のことに注意して ください。

- 指定以外の電池を使用しない
- 電池のプラス(+)とマイナス(-)を間違 えない
- 電池を加熱しない
- 分解しない
- 火や水の中に入れない
- 長期間使わないときは、電池を取り出して おく
- 電池を保管するときは、電池をショートさ せないように、セロハンテープなどで絶縁

もし、電池が液もれをしてしまったときは、 電池ケースについた液をよくふきとってく ださい。万一、もれた液体が身体についたと きは、水でよく洗い流してください。

電池は正しく廃棄する。



電池を廃棄するときは、ショートしないように セロハンテープなどで絶縁してください。 電池の廃棄方法は各自治体によって異なりま す。お住まいの地域の指示に従って廃棄してく ださい。

設置についてのご注意

故障などを防止するため次の場所は避けてください。

- 湿気やほこりの多いところ
- 風通しの悪い狭いところ
- バランスの悪い不安定なところ
- 直射日光が当たるところ
- 熱器具の近く

に依頼する。

- 極端に寒いところ
- 寒暖の差が激しいところ 本機の使用環境温度は5°C~35°Cです。この範囲外の 温度で使用すると、正しく動作しなかったり故障の原因 となります。
- 磁気を発生するところ
- OA機器やけい光灯のすぐそば
- 振動の激しいところ

露がついたときは

次のようなとき、本機内部のレンズに露(水滴)が付いて 正しく再生できない場合があります。

- 暖房を始めた直後
- 湯気や湿気が多い所に置いてあるとき
- 冷えたところから急に暖かい部屋に移動したとき このようなときは、電源を「入」にしたまま約1~2時間 待ってから、ご使用ください。

本体のお手入れ

パネル操作面が汚れたら柔らかい布で**からぶき**してくだ さい。汚れがひどいときは、水で布をしめらせるか、中性洗 剤を少し布に付けてふき、あとで**からぶき**してください。

シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品でふいたり、 殺虫剤をかけないでください。変色したり表面の仕上げを損な うおそれがあります。

ディスクについて

再生できるディスク

本機では以下のディスクが再生できます。

ディスクの種	類とマーク	記録内容	ディスクの大きさ
DVDビデオ	VIDEO	音楽	
スーパービデオCD/ ビデオCD Video C	D COMPACT COMP	+ 映像	12センチと8センチ
オーディオCD	COMPACT DIGITAL AUDIO	音楽	

次のディスクも再生できます。

- DVDビデオのフォーマットで記録され、ファイナライズ処 **理された**DVD-R/RWディスク
- ・以下のフォーマットで記録されたCD-R/RWディスク
- ーオーディオCDフォーマット(ファイナライズ処理された ディスクに限ります)
- ビデオCDフォーマット、スーパービデオCDフォーマット
- ISO9660フォーマット(MP3ファイルなど音楽・映像 ファイルを再生するとき**⇒ 25**ページ)
- ・次のディスクは音声のみ再生することができます。 CD-G(グラフィック)、CD-EXTRA(エクストラ)、 CD TEXT(テキスト)、およびMIX-MODE CD

ご注意

- ディスクの傷、汚れ、反り、記録状態、記録条件が原因で再生 できないことや読み取りに時間がかかることがあります。
- ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したような壊れた ディスクや、ハート型や八角形など、特殊形状のディスク (シェイプCDなど)は再生できません。
- 2層ディスクの場合、1層目から2層目に切り換わるとき、映 像や音声が乱れる場合がありますが、故障ではありません。
- DVDビデオおよびビデオCDは、ソフト製作者の意図により 再生状態が決められていることがあります。本機は、ソフト 製作者が意図したディスク内容に従って再生をしますので、 操作した通りに機能が働かないことがあります。

このようなときは、テレビ画面に「◇」が表示されますが、表 示されないときもありますのでご注意ください。

テレビ方式について

本機は日本やアメリカなどのテレビ方式であるNTSC 方式に適合しています。NTSC方式以外のテレビ方式 (PAL方式など)で収録されたディスクは、NTSC方式に 変換して再生します。

• NTSC方式以外のテレビ方式(PAL方式など)で収録 されたディスクは、正常なプログレッシブスキャン方 式では再生されません。

デジタル音声フォーマットについて

本機で再生できるディスクに記録されているデジタル 音声フォーマットは、次の3種類です。

- ・ドルビーデジタル(Dolby Digital)
- · DTS

各フォーマットについては「用語解説」(→ 42ページ)を ご覧ください。


お知らせ

に応じて、「簡単セットアップ」や、初期設定メニューの「音声メ ニュー」で「デジタルOUT」の設定を変更する必要があります(→ **32**ページ)。

ディスクの構成について

● DVDビデオ

多くのDVDビデオは、**タイトル**とチャプターと呼ばれ る項目から構成されています。DVDメニューなどから、 お好みのタイトルまたはチャプターを選んで再生でき ます。



お知らせ

ディスクによってはタイトルやチャプターに分割されていないも のもあります。

● オーディオCD/ビデオCD/スーパービデオCD

これらのディスクは、トラックと呼ばれる番号付きの項 目から構成されています。お好みのトラック番号を選ん で再生できます。

ラックに記録されているものもあります。

本機は「インデックス」による頭出し機能には対応していません。

再生できないディスク

次のディスクを再生することはできません。

誤って再生すると、ノイズが発生することがあります。 また、発生したノイズによって機器を破損することがあ ります。

- ・VR(ビデオレコーディング)フォーマットで記録されたDVD-RW
- ・DVDオーディオ DVD-ROM
- · DVD-RAM

- · CD-ROM
- · SACD
- ・フォトCD

再生できないディスクを入れてしまった場合は、本体の「▲ (開/閉)]を押してディスクを取り出してください。

ご注意

本機では、CD規格(CD-DA)に準拠しない ディスクについては、動作や音質を保証で きません。CDを再生するときは、「CD口 ゴマーク |の有無や、パッケージのご注意 をお読みになり、CD規格に準拠するディ スクであることをお確かめください。




ディスクを使用するときは

取り扱い時の注意

ディスクを取り扱う際、以下のことに注意してください。正しく取り扱わないと、信号を読み取れなくなったり、ノイズが生じたり、また誤動作の原因となることがあります。

ディスクをケースから取り出すときは、ケースの中心を押したままディスクを持ち上げてください。



- ディスクに傷をつけないでください。
- ・ディスクの信号面(文字の書かれていない面)を汚したり、ラベル面(文字の書かれている面)に紙やセロハンテープなどを張らないでください。
- ディスクを反らせないでください。

ディスクの保管

使用するディスクは、ほこり、傷、変形などを防ぐため、 必ず専用のケースの中に入れて保管し、次のようなとこ ろには絶対に置かないでください。

- ・直射日光の当たるところ
- ・湿気やほこりの多いところ
- ・暖房器のそばや車の中など

ディスクのクリーニング

・ディスクの信号面についたほこりや指紋は、柔らかい乾いた 布でディスクの中心から外側に向かって軽くふいてくださ い。ディスクの円周方向にはふかないでください。




・レコードクリーナーやレコードスプレー、シンナーおよびベンジンなどの溶剤を、ディスクのクリーニングには使用しないでください。

商標と著作権

- ・本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- DTSおよびDTS 2.0+ Digital Outは、デジタル・シアター・ システムズ社の商標です。
- ・ディスクを著作権者に無断で複製したり放送、上映、演奏、レンタルすることは、法律により禁止されています。
- ・DVDビデオのロゴは商標です。
- ・本機はコピープロテクション技術が採用されています。この コピープロテクション技術は、マクロビジョン社やそのほか 権利者が米国などで特許等の知的財産権を所有しており、こ の技術を使用する際にはマクロビジョン社のライセンスが 必要となります。マクロビジョン社が認めない限り、家庭を はじめとする限られた範囲での視聴目的以外にはこの技術 の使用はできません。また、改造または分解、リバースエンジ ニアリングは禁止されています。
- ・お客様が個人的かつ非営利目的でご使用になる場合を除き、 MPEG-4ビジュアル規格に準拠して本機をご使用になることは認められていません。
- ・各社の商標および製品商標に対しては、特に注記のない場合 でもこれを十分尊重いたします。

各部の名称と機能

本体



- ① め/I STANDBY/ONボタン(→ 12ページ)
 電源が「入/切」できます。
- ② 表示窓

リモコンの**[表示切換/ディマー]**を押し続けると、表示窓の明るさを3段階で調節できます(**→ 13**ページ)。


- ③ **リモコン受光部(→ 9**ページ) リモコンで操作するときは、リモコンの送信部をここに向けます。
- ④ ディスクトレイ*(→ 14ページ)ディスクの再生したい面を下に向けて置きます。
- ⑤ ▲(開/閉)ボタン(→ 14ページ)ディスクトレイが開閉できます。電源が「切」の状態で押すと電源が「入」になります。

- ⑥ ■(停止)ボタン(→ 14ページ)ディスクの再生を停止します。
- ⑦ ►(再生)ボタン(→ 14ページ)ディスクを再生します。
- ⑧ II(一時停止)ボタン(➡ 17ページ)再生を一時停止します。
- ⑨ QUICK PLAYBACKボタン(→ 17ページ)再生中に押すと、1.5倍速早見再生を行います。
- ⑩ ◄◄ボタン(➡ 15、17、24、26ページ)現在または前のタイトルやチャプター、トラックの先頭に戻ります。
- ① ▶►ボタン(→ 15、17、24、26ページ)次のタイトルやチャプター、トラックの先頭に進みます。
- * 本機に入れたディスクが取り出せないように、ディスクトレイをロック(トレイロック)できます。小さなお子様がいるご家庭などで、誤作動を防ぎたいときにお使いください。 ディスクトレイをロックするには次のように行います。

本機にディスクが入った状態で電源が「切」のとき、本体の[■(停止)]を押しながら、[▲(開/閉)]を押す

- ・ディスクトレイがロックされているときは、ディスクを取り出そうとしても、表示窓に「LOCK」と表示され、ディスクトレイは出て きません。
- ・トレイロックを解除するときは、もう一度同じ操作を行います。解除されると表示窓に「L OFF」と表示されます。

表示窓



- ① プログレッシブモード表示(➡ 13ページ)スキャンモードが「プログレッシブ」方式のときに表示されます。映像ソースによって表示内容が変わります。
- ② **デジタル音声フォーマット表示(→ 6**ページ) ディスクに記録されているデジタル音声の種類がドル ビーデジタル、DTSのときに表示されます。
- ③ **リジューム表示(→ 14**ページ) この表示が出ているときに**[►(再生)]**を押すと、前回停止 したところから再生できます。
- ④ グループ/タイトル/トラック/チャプター表示 DVDやCDのタイトル番号やチャプター番号が表示されているときに表示されます。
- ⑤ リピートモード表示(⇒ 23、29ページ)リピート再生中に表示されます。リピートモードによって表示が変わります。
- ⑥ プログラム/ランダムモード表示(➡ 23、24、28、29ページ)プログラム再生中、ランダム再生中に表示されます。
- ⑦ ►(再生)/Ⅱ(一時停止)表示再生中、一時停止中に表示されます。
- ② マルチ情報表示部 アルファベットや数字でいろいろな情報が表示されます。

再生中の本体表示窓の表示について

ディスクの再生中、表示窓には再生中のタイトル、チャプター、再生経過時間などが表示されます。下記のイラストは、DVDビデオを再生中の表示例です。

リモコンの[**表示切換/ディマー**]を押すごとに表示内容が変えられます(**→ 9**ページ)。

例:再生時間が表示されているとき




例:タイトル番号、チャプター番号が表示されているとき (再生を始めたとき、I◀◀、▶▶Iを押したときにも、約3秒間 表示されます)



ステータスバーを表示させて、ディスクの再生情報を確認することもできます($\rightarrow 21$ ページ)。

リモコン



表示切換/ディマーボタン(→ 8、13ページ)

表示切換:表示窓に表示する内容が変更できます。 ディマー: ボタンを押し続けると、表示窓の明るさを3段階

で調節することができます。

② サウンドエフェクトボタン(**→ 20**ページ)

音声をアナログ接続しているとき、サウンドエフェクト(音場効果)が切り換えられます。ボタンを押すごとに3段階で切り換わります。

- ③ **タイトル/グループボタン(→ 15**ページ)
 DVDビデオの再生中に、このボタンを押してから数字ボタ
 - ンを押すと、タイトル番号が指定できます。
- ④ 数字ボタン(1~9、0、10、+10)グループ、チャプター、ファイル番号を入力します。
- ⑤ アングル/スライドエフェクトボタン(➡ 19、28ページ)

アングル

: DVDビデオには、一つの場面を複数のカメラで異なる角度から撮影した映像(マルチアングル)を収録しているものがあります。お好みのアングルを選んで再生できます。

スライドエフェクト:スライドショー(⇒ **28**ページ)の 効果を設定します。

⑥ 字幕ボタン(→ 18ページ)

複数の字幕言語が収録されているディスクで、お好みの字 幕言語が選べます。

- ⑦ トップメニューボタン(➡ 16ページ)
 - DVDビデオに収録されているメニュー画面を表示します。
- ⑧ 設定ボタン(→ 12、27、30、34ページ)初期設定メニューを表示します。
- ⑨ 再生操作ボタン

再生、停止、一時停止、コマ送り、早送り、早戻し、スロー再生 などの操作ができます。 ⑩ Φ(チョット見バック)ボタン(➡ 14ページ)

DVDビデオを再生中にこのボタンを押すと、約10秒前に戻って再生することができます。

電源ボタン(→ 12ページ)

電源が「入/切」できます。

- ② キャンセルボタン(➡ 24、29ページ)プログラム再生の設定中に、プログラム内容が削除されます。
- ③ リターンボタン(→ 16ページ)
 - PBC対応ディスクのメニュー画面に戻ります。

④ ズームボタン(⇒ 19、26ページ)

画面上のお好みの場所を拡大して見ることができます。ボタンを押すごとに3段階で倍率が変わります。

⑤ 音声ボタン(→ 18ページ)

複数の音声言語/音声が収録されているディスクで、お好みの音声言語/音声が選べます。

16 メニュー/サムネイルボタン(→ 16、27ページ)

メニュー : DVDビデオやビデオCDに収録されたメ ニュー画面を表示します。

サムネイル: JPEGファイルの再生中、画面に表示させた サムネイル(縮小画像)からお好みのファイル を選んで再生できます。

① メニュー操作ボタン

メニューの項目を選ぶときや設定を変えるときに使用します。

18 画面表示ボタン(→ 19、21、23、24ページ)

ボタンを押すごとにメニューバーとステータスバーを表示します。

⑨ プログレッシブ/VFPボタン(→ 13、20ページ)

プログレッシブ:ボタンを押し続けると、スキャンモードを「プログレッシブ」方式に切り換える 。ことができます。プログレッシブスキャン対応テレビとD映像端子でつないだと


きに切り換えます。

VFP : VFP(Video Fine Processor)機能を

使って画質が調節できます。

リモコンの操作範囲について

・リモコンの先端を本体前面のリモコン受光部に向けて操作します。操作可能な距離は、リモコン受光部より約5 mですが、斜めから操作すると短くなります。



- ・リモコン受光部に直射日光などの強い光が当たっていると、 動作しないことがあります。
- ・操作範囲が狭くなったり、本体に近づけないと操作できなく なったときは、新しい電池と交換してください(→11ペー ジ)。

接続や準備をする

本機をテレビやアンプなどと接続します。またリモコンを準備します。

接続時のご注意


- すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
- 各プラグやコネクターはしっかり差し込んでください。不完全な接続は雑音(ノイズ)や音が出ないなどの原因となります。
- 本機の映像出力は、テレビ(またはモニター)と直接つないでください。ビデオデッキを経由してつなぐと、本機のコピープロテクションシステムにより、再生中に画像が乱れることがあります。
 また、ビデオデッキ内蔵のテレビ(テレビデオ)につないだときも、再生中に画像が乱れる場合があります。

お知らせ

- 接続するテレビまたは機器がビクター製で、AVコンピュリンクIIまたはIII端子があるときは、「AVコンピュリンクの活用」(→ 37ページ)もご覧ください。
- テレビ(またはモニター)の映像入力端子がBNCタイプのときは、別売りの変換アダプター(VZ-90)を使用してください。

テレビとつなぐ

テレビの入力端子の種類によって、次の3通りの接続方法があります。




接続のあとで

・**簡単セットアップ**: 「TVタイプ」を、接続したテレビの画面サイ

ズに合わせて設定します(→ 12ページ)。

・スキャンモード : 「インターレース」方式に設定します(**→ 13**ページ)。




接続のあとで

・簡単セットアップ: 「TVタイプ」を接続したテレビの画面サイズに合わせて設定します(→ 12ページ)。

·スキャンモード : 「インターレース」方式に設定します(→

13ページ)。



接続のあとで

簡単セットアップ: 「TVタイプ」を接続したテレビの画面サイズに合わせて設定します(→ 12ページ)。

・スキャンモード :テレビが「プログレッシブ」方式対応「プログレッシブ」方式に設定します(→

13ページ)。

テレビがプログレッシブ対応ではない 「インターレース」方式に設定します(**→**

13ページ)。

ご注意

- プログレッシブスキャン方式をお楽しみ頂くためには、テレビのD端子がD2信号に対応している必要があります。 詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。
- D端子を使ってテレビと接続するときは、本機の他の映像出力端子はテレビと接続しないでください。 映像の色や明るさが正しく再生されません。
- 接続した後で設定するスキャンモードは、お買い上げ時は 「インターレース」方式に設定されています。

アンプやレシーバーとつなぐ

アンプやデコーダーなどとつないで、より本格的な音声を楽しむことができます。

またデジタル音声接続をすると、本機で再生した音声をデジタル信号のまま外部機器へ出力することができます。

- ・アナログ音声接続も同時に行ってください。音声の収録方式 によっては、デジタル信号が出力されないことがあります。
- ・音声の接続に加えて、AVアンプなどに映像接続をするときは、AVアンプの取扱説明書をご覧ください。

A アナログ音声接続をする アンプなどの 背面 別売りの オーディオコード: CN-510Eなど 本体背面 本体背面 赤 白

接続のあとで

・初期設定画面

:ドルビープロロジックデコーダーを搭載 している機器のとき


「**アナログダウンミックス**」を「ドルビーサ ラウンド」に設定します(**→ 32**ページ)。

ドルビープロロジックデコーダーを搭載 していない機器のとき

「**アナログダウンミックス**」を「ステレオ」 に設定します(**⇒ 32**ページ)。


電源コードをつなぐ

接続がすべて終わってから、本機の電源コードを家庭用コンセント(交流100V)にしっかりと差し込んでください。



ご注意

- 電源コードはテレビやビデオデッキ、アンテナ線などから離してください。接近していると雑音が発生したり、映像が乱れたりすることがあります。
- 濡れた手で電源コードに触らないでください。
- 電源コードをコンセントから抜くときは、必ずプラグの部分を持って抜いてください。



デジタル音声のデコーダーについて

・デジタルマルチチャンネル音声では、専用のデコーダーを 使ってマルチチャンネルサラウンドがお楽しみになれます。 本機のデジタル出力設定について詳しくは「簡単セットアッ プを行う」(→ 12ページ)や音声メニューの「デジタルOUT」 (→ 32、33ページ)をご覧ください。

接続のあとで

・簡単セットアップ:「デジタルOUT」を、接続した機器の搭載デコーダーの種類に合わせて設定します(→ 12ページ)。

リモコンを準備する

下図のように付属の電池(リチウムボタン電池:CR2032) を、+(プラス)側を上にして入れます。

電池の極性(+、-)を間違えないように入れてください。



ご注意

- 付属の電池は動作確認用です。早めに新しい電池と交換してください。
- ・取り外した電池の取り扱いについては「安全上のご注意(→ 4、5ページ)」をご覧ください。
- リモコンを落としたり、強い衝撃をあたえないでください。
- 長い間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。液もれなどの原因になります。

再生するための設定をする

操作の前に

・以下、本書では主にリモコンからの操作を説明します。リモコンと同じマークのある本体のボタンでも、同様に操作できます。

・あらかじめテレビの電源を「入」にして、テレビの入力切換ボタンで本機を接続したビデオ入力に切り換えておき、本機からの映像が映るようにします。

簡単セットアップを行う

「簡単セットアップ」画面で、接続した機器に合わせて次の再生 条件を設定します。

- · テレビ画面のタイプ(TVタイプ)
- ・デジタル音声出力の種類(デジタルOUT)

これらの設定内容は、あとから初期設定メニューで設定や変更ができます(→ **30**ページ)。

┫ ҈҈ を押して電源を「入」にする

テレビ画面にオープニング画面が表示されます。



オープニング画面

- 本体の[<u></u>(<u></u>**)/| STANDBY/ON]**を押しても電源が入ります。
- ・オープニング画面には、本機の状態を示すメッセージが表示されます。

「NOW READING」 : ディスク情報の読み取り中で

す。しばらくお待ちください。

「リージョンコードエラー!」

: リージョンコードが違うため、 このDVDビデオは再生できま

せん。 **「このディスクは再生できません!」**

: 再生できないディスクです。

 「OPEN」
 : ディスクトレイが開いています。

 「CLOSE」
 : ディスクトレイを閉じています。

 「NO DISC」
 : ディスクが入っていません。

お買いあげのあと、最初に電源を「入」にしたときは、オープニング画面に次のメッセージが表示されます。

画面と音声の基本設定を簡単セットアップで行いますか? 行う-決定ボタン 行わない-キャンセルボタン

9 ☆ を押す

「簡単セットアップ」画面が表示され、「TVタイプ」の選択項目が表示されます。



₹ ◇/◆を押してテレビのタイプを選ぶ

通常のテレビと接続しているとき: 「レターボックス」または「パンスキャン」を選びます。

ワイドテレビと接続しているとき:[16:9]を選びます。

詳しくは、「TVタイプ」(→ 31ページ)をご覧ください。

▲ 🌁を押す

テレビのタイプが設定され、次の設定画面で「デジタル OUT」の選択項目が表示されます。



5 ②/②を押してデジタル音声出力のタイプを選ぶ

デジタル音声接続しているときに設定します。デジタル音声接続をしていないときは手順**6**へ進みます。

- ・外部機器に専用デコーダーがないとき: 「PCMのみ」を選びます。
- ・本機のドルビーデジタルデコーダーを使わずに、外部機器でドルビーデジタル信号をデコードするとき: 「DOLBY DIGITAL/PCM」を選びます。DTS信号は本機でデコードされ、PCM音声で出力されます。
- ・再生しているソフトのデジタル音声をそのまま出力し、 外部機器ですべての信号をデコードするとき: 「ストリーム/PCM」を選びます。

接続した機器に専用デコーダーが装備されているかどうかについては、外部機器の取扱説明書をご覧ください。

詳しくは32、33ページをご覧ください。

6 ☆を押す

簡単セットアップが終了し、オープニング画面が表示されます。

もう一度「簡単セットアップ」を表示させるには [設定]を2秒以上押し続けます。


電源を「切」にするには

[電源]を押すと、電源が「切」になります。

・本体の[**少**/**I STANDBY/ON**]を押しても電源が切れます。

お知らせ

本機では、お好みの静止画をオープニング画面の代わりに表示させることができます。これを「カスタムオープニング画面」といいます(**→ 27**ページ)。



スキャンモードを切り換える

プログレッシブスキャン対応テレビと本機をD映像端子で接続したときは、スキャンモードを「プログレッシブ」方式に切り換えます。

お買い上げ時は「インターレース」方式に設定されています。初期設定メニューの表示中は、切り換えることができません。

<停止中に>

プログレッシブ を2秒以上押す

スキャンモードが「プログレッシブ」方式に切り換わります。表示窓にプログレッシブモードが表示されます(下図参照)。

・スキャンモードが「プログレッシブ」方式のときは、D映像以外の端子からは、映像が出力されません。

「インターレース」方式に戻すには [プログレッシブ(VFP)]を2秒以上押します。 プログレッシブモードの表示が消えます。

プログレッシブモード表示について

スキャンモードが「プログレッシブ」方式のとき、現在の映像 ソースの設定とディスクの収録素材(⇒ 31ページ)に合わせ て、次のように表示窓に表示されます。

団体ン フクシウ	ディスクの収録素材	
映像ソースの設定	フィルム素材	ビデオ素材
ビデオ(ノーマル)	P	Ð
ビデオ(アクティブ)		
フィルム	DD P	DD P
		P

・本機の状態や再生の状態によっては、正しく表示されない ことがあります。

お知らせ

- ビクター製以外のプログレッシブスキャン対応テレビの中には、 本機のプログレッシブスキャンに適合しないものがあります。テレビの映像が不自然に映るときは、スキャンモードを「インターレース」方式にしてください。
- ・プログレッシブ映像出力の著作権保護信号について 本機のプログレッシブ映像出力(525p)には著作権保護信号が付加されていることがあります。この信号に対応していないテレビ、モニターでは映像が乱れることがあります。このようなときは、スキャンモードを「インターレース」方式にしてお使いください。ビクター製のテレビでは、HD-32DZ4やHD-32D1500などが著作権保護信号に対応しています。詳しくは「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

表示窓の明るさを変える

表示窓の明るさを調節できます。


愛を押し続ける

・ボタンを押し続けると、表示窓の明るさが3段階に変化します。お好みの明るさになったときに、ボタンを離します。



ご注意

[表示切換/ディマー]ボタンをくり返し押すと、表示窓の内容が変わります(**→ 8**ページ)。



DVDプレーヤーの基本操作

本書では各機能でと操作できるディスクの種類を表示しています。右記の例をご覧ください。

例:DVDビデオ、ビデオCD、スーパービデオCDで操作できる とき

OVD ビデオ スーパー ビデオ CD ビデオCD


再生する

DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCD

1 本体の◎ を押す

ディスクトレイが出てきます。

7 ディスクをディスクトレイに置く



3 本体の◎ を押してディスクトレイを閉める

▲ 本体の◎ またはリモコンのぼを押す

再生が始まります。

ディスクによっては、ディスクトレイを閉めると再生が 始まるものもあります。

メニュー画面が表示されたときは

ディスクによっては、再生開始後にメニュー画面が表示されることがあります。メニュー画面から再生を始めることができます(**→ 16**ページ)。

お知らせ

リジューム設定(**→ 32**ページ)の状態により、ディスクトレイを開けると、次のようになります。

- リジューム設定が「オン」のとき: ディスクトレイを開けると、停止位置の記憶は取り消されます。
- リジューム設定が「ディスクリジューム」のとき: ディスクを取り出しても、最大で30枚までディスクの停止位置を 記憶しています。

ご注意

- ディスクはトレイの溝に合わせて正しく置いてください。溝に合わないままディスクトレイを閉めると、ディスクを破損したり、ディスクが取り出せなくなる原因になります。
- 手順3のあと、表示窓に「READ」と表示されたまま、1分以上 待っても再生が始まらない場合はディスクを取り出し、再生 できるディスクかどうか確認してください。

停止する

DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCD

再生中に置を押す

- DVDビデオの再生中で、リジューム設定(→ 32ページ) が「オン」または「ディスクリジューム」のときは、停止位置が記憶されます。テレビ上に「RESUME STOP」が表示され、表示窓に「RESUME」が点灯されます。
- 停止位置は再生中に[**停止(■**)]を押すごとに記憶されます。記憶された停止位置は電源を「切」にしても残ります。
- 停止中に「**停止(■)**]を押すと停止位置は取り消されます。

停止したところから再生するときは

[再生(▶)]を押します。

前回停止したところから再生されます(リジューム再生)。DVDビデオでもディスクによっては働かないことがあります。

お知らせ

- DVDビデオのメニュー画面表示中は、再生位置が記憶できない ことがあります。
- 両面タイプのDVDビデオの場合、表面と裏面はそれぞれ別々に 再生位置が記憶されます。両面タイプのDVDビデオをディスク リジューム再生するときは、再生位置が記憶された面を下にし て、ディスクトレイに置いてください。
- DVDビデオによっては、リジューム再生が働かないことがあります。
- オーディオCDでは、リジューム再生は働きません。

今見たシーンをもう一度見る (チョット見バック)


今見たシーンをワンタッチで戻して、もう一度見るこ **と**とができます。

再生中に今を押す

約10秒前からもう一度再生します。

お知らせ

- 再生するタイトルが切り換わった直後にを押しても、前のタイトルには戻りません。



見たい場面や聴きたい曲を素早く選ぶ

DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCD

タイトル/チャプター(DVDビデオ)やトラック(オーディオCD/ビデオCD/スーパービデオCD)の先頭にスキップできます。

頭出し1

<DVDビデオ :再生中に>

<オーディオCD :停止中または再生中に>

<ビデオCD/スーパービデオCD:停止中またはPBCオフで再生中に>

▶▶・または♥♥▽プを押す

選んだタイトル/チャプター/トラックが表示窓に表示され、再生が始まります。

[次スキップ(▶►I)]をくり返し押すと、次のタイトル/チャプター/トラックに進みます。

[前スキップ(◄◄)]をくり返し押すと、前のタイトル/ チャプター/トラックに戻ります。

- ・現在再生しているタイトル/チャプター/トラックの頭 に戻すには、1回だけ[**前スキップ(**|◄◄)]を押します。
- ・オーディオCD/ビデオCD/スーパービデオCDで停止 中にトラックを選んだときは、[**再生(►)**]を押して再生 を始めます。

頭出し2(リモコンのみ)

<DVDビデオ/オーディオCD :停止中または再生中に> <ビデオCD/スーパービデオCD:停止中またはPBCオフで再生中に>

数字ボタン(1~10、+10)を使って番号 を指定する

指定した番号が表示窓に表示され、再生が始まります。

DVDビデオのときは、チャプターが指定されます。タイトルを指定するときは、[タイトル/グループ]を押してから数字ボタンを押します。

停止中は、数字ボタンだけでタイトルが指定されることがあります。

・オーディオCD/ビデオCD/スーパービデオCDのときは、トラックが指定されます(停止中のときは再生が始まります)。

数字ボタンの使いかた

番号[5]を選ぶには :[5]を押します。

番号[24]を選ぶには: [+10] \rightarrow [+10] \rightarrow [4]と押します。 番号[30]を選ぶには: [+10] \rightarrow [+10] \rightarrow [10]と押します。

お知らせ

DVDビデオやPBC(「用語解説」→ **42**ページ)対応ディスクによっては、この機能を使えないものもあります。

再生中に表示されるマークについて

ディスクを再生していると、次のようなマークがテレビに一時 的に表示されることがあります。

○: 本機やディスクで禁止、または対応していない操作を 行ったときに表示されます。

このマークが表示されなくても、操作ができないことがあります。

以下のマークはオンスクリーンガイドといいます。

▶ : 再生を開始すると表示されます。

: 早送り/早戻し再生(→ 17ページ)をすると表示されます。

【 】 : スローモーション再生(→ 17ページ)をすると表示されます。

(主) (・) ・ (・)

: 複数の字幕言語が収録されている場面で表示されます(**→ 18**ページ)。


・オンスクリーンガイドが表示されないように設定できます (⇒ 32ページ)。

スクリーンセーバーについて

長い時間、テレビに静止画を映していると、画面が焼き付きを起こし静止画の残像が残ってしまうことがあります。これを防止するのがスクリーンセーバー機能です。

初期設定メニュー表示中、停止中、メニュー再生中など静止画の表示中5分以上何も操作しないと、画面が暗くなります。音楽・映像ファイルのコントロール画面を表示しているときは、コントロール画面が消えます。いずれかの操作ボタンを押すと解除され、元の明るさに戻ります。

スクリーンセーバー機能は「映像メニュー」(**→ 31**ページ)で 設定します。



DVDプレーヤーの基本操作(つづき)

メニューから再生する

DVD ビデオ スーパー ビデオ CD ビデオCD

DVDビデオのメニューや、ビデオCD/スーパービデオ CDのPBC(プレイバックコントロール「用語解説」→ **42**ページ)機能を使って、見たいところを選んで再生で きます。

DVDビデオのメニューから選ぶ

一般にDVDビデオには、メニュー画面が収録されています。メニュー画面には、映画のタイトルや曲目、あるいはアーティスト情報が表示されたりします。このメニュー画面から見たいところを選んで再生できます。

2 ①/②/② を使って見たい映像や項目を選び、 ****を押す

選択したところから再生されます。

・メニュー画面によっては、数字ボタンを押すだけで見た い映像や項目を選ぶことができます。

石川





通常は[トップメニュー]を押して、タイトル名のリストなどが表示されているメニュー画面を表示させます。
 ディスクによっては、[メニュー]を押して、メニュー画面を表示させることがあります。

ディスクのメニュー構成については、ディスクの説明書をご覧ください。

ご注意

停止中は、[メニュー]が働きません。

ビデオCD/スーパービデオCDのメニューから選ぶ

PBC対応ディスクを再生すると、収録内容の一覧がメニューとしてテレビに表示されます。このメニュー画面から、見たいところを選んで再生できます。

<PBC対応ディスクが停止中に>

1 ▮を押す

PBCのメニュー画面が表示されます。

2 数字ボタン(1~10、+10)を使って見たいトラックの番号を指定する

選んだ番号のトラックが再生されます。

番号[5]を選ぶには : [5]を押します。

番号「24」を選ぶには : [+10] → [+10] → [4]と押します。 番号「30」を選ぶには : [+10] → [+10] → [10]と押します。

メニュー画面に戻るときは

[リターン]を押します。

テレビ上に[次]または[前]が表示されたときは


[次スキップ(▶►I)]を押してメニューの次ページへ進みます。 [前スキップ(I◀◀)]を押してメニューの前ページへ戻ります。

・操作方法はディスクにより異なります。

PBCを「入/切」するには

- ・PBCを「切」にして再生するには 停止中に、見たいトラック番号を数字ボタンを使って指定します。選んだトラックから通常の再生が始まります。
- ・PBCを「入」にするには

[停止(■)]を2回押してから、[再生(▶)]を押します。



いろいろな速さで再生する

1.5倍速早見再生をする

音声を聞きながら早送り再生できます。

ODVD ビデオ

再生中に スローキ を1回押す

- 1.5倍速早見再生が始まります。
- 本体の[QUICK PLAYBACK]を押しても再生できます。
- ・早戻し再生から1.5倍速早見再生にする場合は、一度 「再生(▶)]を押してから操作してください。

通常の再生に戻すには

[再生(▶)]を押します。

本体の[QUICK PLAYBACK]を押しても通常の再生に戻ります。

お知らせ

- 字幕があるときは、表示されます。
- ディスクによっては音声がとぎれる場合があります。
- デジタル音声出力は、ステレオリニアPCMに変換されて出力されます。ディスクによっては音程や音質、音量が変わることがあります。

早送り/早戻し再生をする

DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCD

早送り/早戻し1

再生中に関または関を押し続ける

[次スキップ(▶►I)]を押し続けている間、5倍速の早送り 再生になります。

[前スキップ(I◀◀)]を押し続けている間、5倍速の早戻し 再生になります。

ボタンから指を離すと通常の再生に戻ります。

早送り/早戻し2(リモコンのみ)

再生中に こまたは 生え を押す

ボタンを押すごとに、早送り/早戻しのスピードが1.5倍から60倍まで次のように変化します。

•DVDビデオ早送りの場合

 $1.5 \rightarrow 5 \rightarrow 20 \rightarrow 60$

•DVDビデオ早戻しの場合

 $2 \rightarrow 5 \rightarrow 20 \rightarrow 60$

・オーディオCD、ビデオCD、スーパービデオCDの場合2 → 5 → 20

お知らせ

- 早送り(1.5倍速早見再生は除く)/早戻し再生中は、音声が出ません(オーディオCDでは、音声が断続的に聞こえます)。
- オンスクリーンガイドを「オン」に設定しているときは、次のよう に表示されます。

▶ x20

例:20倍で早送り再生中

◀■ x5
例:5倍で早戻し再生中

一時停止/コマ送り/スロー再生

一時停止

DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCD

再生中に『『を押す

再生が一時停止し、表示窓の「■」が点灯されます。

一時停止中に置きを押す

ボタンを押すごとに静止画像が次のフレームに進みます。

[**スロー(+)(▶▶)**]を押すと順方向のスローモーション 再生になります。

[スロー(-)(◄◄)]を押すと逆方向のスローモーション 再生になります。

・押すごとに、再生スピードが次のように変化します。

 $1/32 \Rightarrow 1/16 \Rightarrow 1/4 \Rightarrow 1/2$

通常の再生に戻すには

[再生(▶)]を押します。

お知らせ


- スローモーション再生中は、音声が出ません。
- ビデオCD、スーパービデオCDは、逆方向のスローモーション再生ができません。
- オンスクリーンガイドを「オン」に設定しているときは、次のように表示されます。

1/2

◀ 1/32

例:順方向に1/2スロー再生中

例:逆方向に1/32スロー再生中



DVDプレーヤーの便利な機能

音声言語/音声を選ぶ


複数の音声言語/音声が収録されているディスクで、お好みの音声言語/音声を選びます。

・複数の音声言語/音声が収録されている場面では、画面に「〇))」 と表示されます。

┫ 再生中に 葉を押す

次の選択画面が表示されます。

例:DVDビデオのとき




例:ビデオCDのとき



2 きをくり返し押して音声言語または音声を選ぶ

ボタンを押すごとに、音声言語/音声が切り換わります。



3 巻を押す

選んだ音声で再生されます。 選択画面が消えます。

お知らせ

- ・メニューバーを使って、音声言語を選ぶこともできます(⇒ 22 ページ)。
- DVDビデオの再生中、選択できる音声言語の項目のうち、英語、 スペイン語、フランス語、中国語、ドイツ語、イタリア語、日本語以 外は言語コード(→ 33ページ)で表示されます。

ご注意

オンスクリーンガイドが「オフ」のときは「**○))**」が表示されません (**→ 32**ページ)。


字幕を切り換える

複数の字幕言語が収録されているディスク でような で、お好みの字幕言語を選びます。


・複数の字幕言語が収録されている場面では、画面に「....」が表示されます。

■ 再生中に 🖰 を押す

次の選択画面が表示されます。



ボタンを押すごとに、字幕言語が切り換わります。



3 浩を押す


選んだ字幕が表示されます。 選択画面が消えます。

お知らせ

- メニューバーを使って、字幕を選ぶこともできます(→ 22ページ)。
- DVDビデオの再生中、選択できる字幕言語の項目のうち、英語、 スペイン語、フランス語、中国語、ドイツ語、イタリア語、日本語以 外は言語コード(→ 33ページ)で表示されます。

ご注意

オンスクリーンガイドが「オフ」のときは「 \dots 」が表示されません(\Rightarrow **32**ページ)。



アングルを切り換える


DVDビデオには、一つの場面を複数のカメラで異なる角度から撮影した映像を収録しているものがあります。お好みのアングルを選んで再生できます。

DVD ビデオ

・複数のアングルが収録されている場面では、画面に「^{○○}」」と表示されます。

■ 再生中に 一 を押す

次の選択画面が表示されます。



2 でいたくり返し押してアングルを選ぶ ボタンを押すごとに、アングルが切り換わります。

3 添を押す 選んだアングルで再生されます。 選択画面が消えます。

お知らせ

メニューバーを使って、アングルを選ぶこともできます(**→ 22** ページ)。

ご注意

- オンスクリーンガイドが「オフ」のときは「つけが表示されません(→ 32ページ)。
- マルチアングルが収録されていないディスクでは、アングルの切り換えがご使用になれません。

再生したい位置の時間を指定する (タイムサーチ)

DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCD

現在のタイトルの先頭(DVDビデオ)やディスクの先頭(オーディオCD、ビデオCD、スーパービデオCD)からの時間を指定して、再生が始められます。

- ・DVDビデオの場合、ディスクによっては働かないことがあります。
- ・プログラム再生中、ランダム再生中にはこの機能が働きません。

<DVDビデオ :再生中に>

<オーディオCD :停止中または再生中に>

<ビデオCD/スーパービデオCD:停止中またはPBCオフで再生中に>

1 *を2回押してメニューバーを表示させる** メニューバーについて詳しくは、**22**ページをご覧ください。

2 ④/⑥ を押して尽を ◎→ に合わせ、誉を 押す

3 数字ボタン(1~9、0)を押して再生したい 時間を入力する

例:DVDビデオのとき

TIME 2:34:

2時間34分0秒から再生 するときは、[2]→[3]→ [4]と押します。

- ・DVDビデオ以外のときは、分と秒を入力します。
- ・秒の入力は省略することができます。
- ·[10]と[+10]は使用しません。

入力を間違えたときは、間違えた数字が消えるまで[◀]を押し、そのあと正しい数字を入力し直してください。

4 造を押す 指定した時間から再生が始まります。

メニューバーを消すには [**画面表示**]を押します。

画面を拡大する


画面上のお好みの場所を拡大して見 PVD CTオ Cスーパー CD Cデオ Cスーパー CD CデオCD CデオCD CデオCD CデオCD CデオCD CアデオCD CT CD CアデオCD CT CD CT CT CD CT CT CD CT CT CT CD CT CT CD CT CD CT CD CT CD CT CD CT CD CT CT CD CT CT CT

・ディスクによっては拡大できないことがあります。

1 再生中または一時停止中に **ご を押す** 画面が拡大されます。

・ボタンを押すごとに、倍率が次のように変化します。

→ 1.5倍 → 2倍 → 4倍 → 1倍(ズーム解除) 🕇








2 ②/②/② を押して拡大したい部分 を選ぶ

通常の画面に戻すには

[ズーム]をくり返し押して1倍に戻します。

ご注意

拡大すると画質が悪化したり、画像がブレることがあります。



DVDプレーヤーの便利な機能(つづき)

サウンドエフェクトを切り換える

音声をアナログ接続(→11ページ)しているとき、サウンドエ フェクト(音場効果)が切り換えられます。

再生中に デジャ を押す

テレビ画面に、現在のサウンドエフェクトのモードが表 示されます。

SOUND EFFECT 1

***** を押してサウンドエフェクトのモー ドを選ぶ

ボタンを押すごとに、次のようにサウンドエフェクトの モードが切り換わります。

> ◆ OFF (解除) SOUND EFFECT 1 SOUND EFFECT 2 SOUND EFFECT 3

数値が大きくなると、サウンドエフェクトの効果が大き くなります。

通常の音声に戻すには

[サウンドエフェクト]をくり返し押して、「OFF |を選び ます。

画質を調節する(VFP)

VFP(Video Fine Processor「用語解 説」**→ 42**ページ)機能を使い、映像を観 賞する部屋の照明やお好みに合わせて 画質を調節することができます。

DVD ビデオ スーパー ビデオ CD ビデオCD

再生中に(VFP)を押す

VFP設定画面が表示されます。

現在選択されている -VFP +- K



(◆)/♠)を使ってVFPモードを選ぶ

【 V/ V C A - - - - - ボタンを押すごとに、次のようにVFPモードが切り換わ ります。「ノーマル1、「シネマ1を選んだときは、手順6に進 みます。

ノーマル : 通常はこれを選びます。 (調節はできません) シネマ :映画ソフトに向いています。 (調節はできません) -ザー1 : お好みの画質に調節ができます。

ユーザー1、2を選んだときは

続く手順3~6でお好みの設定を調節し、記憶させること ができます。

▲ / ▼ を押して設定項目を選ぶ

設定項目

ガンマ : 画面の暗い部分と明るい部分の明るさを

変えずに、中間の明るさを調節します。

(設定範囲:低い、中、高い)

明るさ : 画面の明るさを調節します。

(設定範囲:-16~+16)

コントラスト: 画面のコントラストを調節します。

(設定範囲:-12~+12)

色のこさ : 画面の色の濃さを調節します。

(設定範囲:-16~+16)

色合い : 画面の色合いを調節します。

(設定範囲:-16~+16)

シャープネス:画面のシャープさを調節します。

(設定範囲:低い、高い)


Yディレイ : 画面の色ズレを調節します。

(設定範囲:-2~+2)

^{決定}を押す

VFP設定画面が消えて、項目ごとの調節画面が表示され ます。

例:「ガンマ」を選んだとき



▲/▼を押して調節する

- [▲]を押すと数値が大きくなります。
- [▼]を押すと数値が小さくなります。

҈҈を押す

再び、VFP設定画面が表示されます。 他の項目を調節をするときは、手順3からくり返します。


VFP設定画面を消すには

[VFP(プログレッシブ)]を押します。

・何も操作しないときは、約10秒で消えます。

ご注意

- VFP設定画面を表示させるときは、[VFP(プログレッシブ)] を長く押さないでください。長く押すと、スキャンモードの 切り換えボタンとして働きます(→ 13ページ)。
- 画面を拡大しているときには、VFPは操作できません。



ステータスバー、メニューバーを使う

テレビの画面にステータスバーやメニューバーを表示させて、再生中のディスクの情報を確認したり(ステータスバー)、さまざまな機能を呼び出す(メニューバー)ことができます。


・音声・映像ファイル(MP3/JPEG/MPEG-4ファイル \Rightarrow **25**ページ)の再生中に、ステータスバー/メニューバーは表示できません。

ステータスバーやメニューバーを操作する

DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD ビデオCD

◀ 再生中または一時停止中に ѕを押す

ボタンを押すごとに次のように表示が切り換わります。 例:DVDビデオのとき



2 メニューバー表示中に �⁄� を押して□ でアイコンを選ぶ


₹ 🥕を押す

各機能が設定できるようになります。設定内容については「アイコン一覧」(→ 22ページ)をご覧ください。


・メニューバーのアイコンの文字やマークの色が変わっているときは、その機能が働いています。

ご注意

DVDビデオやビデオCDのメニュー画面が表示されているときにメニューバーを表示すると、メニュー画面での操作がうまくできないときがあります。そのようなときは、メニューバー表示を消してください。



ステータスバーには次の情報が表示されます。



①ディスクの種類

DVDビデオのとき : DVD-VIDEO オーディオCDのとき : CD ビデオCDのとき : VCD スーパービデオCDのとき: SVCD

②現在のタイトル・チャプターまたはトラック番号 DVDビデオのとき

TITLE 3 CHAP 33 :現在のタイトル番号とチャプター番号が表示されます。

オーディオCD/ビデオCD/スーパービデオCDのとき TRACK 33 : 現在のトラック番号が表示されます。

③再生の状態

DVDプレーヤーの再生の状態を表示します。

再生中: ▶ 停止中: □ 一時停止中: □ 早送り/早戻し中: **()** スロー再生中: **() ()**

④転送レート(DVDビデオのみ)

映像の単位時間当たりの平均情報量を示しています。

⑤時間表示

次の4つの時間表示ができます(→ 22ページ)。


【TOTAL : タイトル(ディスク)*の最初からの再生経過時間

「TREM : タイトル(ディスク)*の残り再生時間

▼IME : 現在再生中のチャプター(トラック)*の再生経過時間

| REM : 現在再生中のチャプター(トラック)*の残り再生時間

*()内はDVDビデオ以外のディスク




ステータスバー、メニューバーを使ういっさ


ステータスバーやメニューバーを操作する(つづき)


メニューバーについて


メニューバーから次の操作ができます。使える機能はディスクの種類によって異なります。 詳しい使い方は、「アイコン一覧」をご覧ください。

アイコン一覧









● TIME 時間表示

DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCD

ステータスバーの時間表示を切り換えます。[**決定**]を押すごとに時間表示が次のように切り換わります。

TOTAL:タイトル(ディスク)*の最初からの再生経過時間

T. REM: タイトル(ディスク)*の残り再生時間 TIME: チャプター(トラック)*の再生経過時間 REM: チャプター(トラック)*の残り再生時間

*()内はDVDビデオ以外のディスク

- <u>CDOFF</u> リピート
 くり返し再生するときに選びます。詳しくは、「くり返し再生する」(→ 23ページ)をご覧ください。
- CHAP. → チャプター
 DVDビデオの見たいチャプターを指定します。数字ボタンで

チャプター番号を入力し、[決定]を押すと再生が始まります。

● <u>(D) 1/3</u> **音声言語/音声** 複数の音声言語/音声を持つディスクの再生中に音声を切り 換えます。[▲/▼]で音声を選び、[決定]を押すと切り換わります。

● 🔐 1/2 | 字幕

DVD スーパー ビデオ ピデオCD

字幕機能を持つディスクの再生中、字幕をなしにしたり、他の字幕に切り換えます。[▲/▼]で字幕を選び、[決定]を押すと切り換わります。

- **2.** 1/3 **アングル** 複数のアングルを持つDVDビデオの再生中に、アングルを 切り換えます。[▲/▼]でアングルを選び、[決定]を押すと切り換わります。
- PROG. プログラム
 プログラム
 プログラム再生をするときに選びます。
 ディスクの再生が停止しているときに使います。詳しくは、
 「好きな順番で再生する」(→ 23ページ)をご覧ください。

くり返し再生する (リピート/A-Bリピート再生)

DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCD

再生中のディスクの全曲、または特定のチャプターやトラックがくり返し再生できます。また指定した範囲だけをくり返し再生(A-Bリピート再生)することもできます。

<DVDビデオ :再生中に>

<オーディオCD :再生または停止中に> <ビデオCD/スーパービデオCD :PBCオフで再生または停止中に>


・A-Bリピート再生は、再生中にのみ設定できます。

・ディスクによっては、くり返し再生できないことがあります。

■ を2回押してメニューバーを表示させる

2 ②/ⓒを押して□を ඐ に合わせ、夢 を押す

3 (本) を押してリピートモードを選ぶ 押すごとに次のようにモードが切り換わります。



・リピートモードは表示窓とテレビ画面に下図のように表示されます。

表示窓	テレビ画面	リピートモード
<u>එ</u> 1	CHAPTER(DVD)	現在のチャプター
	TRACK(DVD以外)	現在のトラック
(*)	TITLE(DVD)	現在のタイトル
	ALL(DVD以外)	全トラック
	A-B(再生中のみ)	Aポイントと
	A-D(HITHOW)	Bポイントの間
消灯	OFF	リピート再生のモー ドを解除します。

1 再生したいモードで、造を押す

選んだリピートモードがメニューバーに表示され、リピート再生が始まります。

A-Bリピート再生を選んだときは、くり返したい部分の 先頭(Aポイント)と終わり(Bポイント)で[決定]を押し ます。

メニューバーに<u>

A-B</u>

が表示され、指定した部分だけがくり返し再生されます。

リピート再生をやめるときは

[停止(■)]を押します。

DVDビデオ/ビデオCD/スーパービデオCD:

再生が停止します。リジューム設定(→ **32** ページ)が「オフ」のときはリピート再生が解除されます。「オン」または「ディスクリジューム」のときは解除されません。

オーディオCD:再生が停止し、リピート再生は解除されます。

リピート再生を解除するときは

1~3の手順で表示窓のリピートモードを消します。

お知らせ

- A-Bリピート中にメニューバーの △A-B に を合わせ、[決定]を押しても解除されますが、通常の再生は続きます。
- 「次スキップ(▶►))]または[前スキップ(◄◄)]を押しても、A-Bリピート再生は解除されます。

ご注意

- タイトルまたはトラックをまたがるA-Bリピート再生はできません。
- プログラム再生中やランダム再生中、またはリピート再生中にA-Bリピート再生はできません。

好きな順番で再生する(プログラム再生)

プーディオ ビデオ スーパー CD ビデオCD

再生するトラックの順番を、最大99トラックまで自由に決めることができます。同じトラックを2回以上プログラム再生することもできます。

・プログラム再生中に、リピート再生をすることもできます。

■ 停止中に を2回押してメニューバーを表示させる

2 ②/⑥ を押して応を PROG. に合わせ、夢 を押す

例:オーディオCDのとき




プログラム画面が表示されます。



表示窓に「PROG」が点灯されます。

次ページに続く



ステータスバー、メニューバーを使う(oje)

好きな順番で再生する (プログラム再生)(つづき)

数字ボタン(1~10、+10)を使って再生 したい順にトラック番号を選ぶ

99トラックまで設定することができます。

・プログラムの設定を間違えたときは削除したいところま で[▲/▼]を押して

▽を動かし、[キャンセル]を押します。

数字ボタンの使いかた

番号[5]を選ぶには : [5]を押します。

番号「24」を選ぶには: [+10] → [+10] → [4]と押します。 番号[30]を選ぶには:[+10] → [+10] → [10]と押します。

/ ■ 🖺を押して再生する

プログラムした順番で再生が始まります。

プログラムの内容を確認するには

- プログラム再生中に「停止(■)]を押す プログラム再生が停止し、プログラム画面が表示されます。 プログラムの内容を確認することができます。
- プログラム再生中にメニューバーを表示させ、、、のを表示させ、 [PROG.]に合わせて[決定]を押す プログラム画面が表示されます。プログラムの内容を確認す ることができます。

プログラム再生を途中でやめるには

[停止(■)]を押します。

プログラム画面が表示されます。

プログラム画面を消すには

「画面表示]を押します。

・プログラムの内容は消去されません。

[再生(▶)]を押すと、再びプログラム再生が始まります。

プログラムの内容を消去するには

停止中に、プログラム画面を表示させて「**停止(■)**]を押 します。すべてのプログラム内容が消去されます。

お知らせ

- すと次にプログラムされているトラックにスキップし、「前ス キップ(◄◄)]を押すと再生中のトラックの頭に戻ります。
- プログラムされたすべてのトラックの再生が終わると停止しま すが、プログラムの内容は残ります。
- 次の操作をするとプログラムの内容が消去されます。
 - ーディスクを取り出す
 - -電源を「切」にする

無作為な順番で再生する(ランダム再生)

- · ランダム再生中に、リピート再生をすることもできます(⇒ 23 ページ)。
- 停止中に を2回押してメニューバーを 表示させる
- (♠/♠)を押して▽を RND. に合わせる **2** ツ シ ニ・・ 例:オーディオCDのとき



表示窓に「RND」が点灯されます。

҈҈を押す

ランダム再生が始まります。 すべてのトラックの再生が終了すると、ランダム再生は 解除されます。

ランダム再生をやめるには


[停止(■)]を押します。

ランダム再生は解除されます。

お知らせ

次の操作をするとランダム再生は解除されます。

- ディスクを取り出す
- 電源を「切」にする



音楽・映像ファイルを再生する

再生できるファイルについて

本機は、CD-R/RWに記録された、以下の音楽・映像ファイルを再生することができます。

・MP3ファイル

サンプリング周波数44.1kHz、ビットレート128kbpsで作成されたファイルを推奨します。

- ID3タグには対応しません。
- MP3iやMP3 PROファイルは再生できません。

・JPEGファイル

解像度640×480で作成されたベースライン方式のファイルを推奨します。

- 解像度5120×3413以上のベースライン方式のファイルは再生できません。
- 解像度2048×1536以上の「プログレッシブ」方式のファイルは 再生できません。
- お使いのテレビによっては、画像の周囲が隠れて表示される場合があります。

・MPEG-4ファイル

シンプルプロファイル、ASF(「用語解説」**→ 42**ページ) フォーマットで記録されたファイルを再生することができ ます。

- パソコンなどで作成したシンプルプロファイルは、再生できない場合があります。
- 再生される映像の大きさは、デジタルムービーなどで記録されたときと同じになるので、テレビ画面上では小さくなります。
- 記録時のフォーマットの制約のため、再生される映像の画質は粗くなります。
- デジタルムービーの機種、記録状態によっては、再生できない場合があります。

いずれのファイルにも拡張子を正しく付ける必要があります。

お知らせ

- ディスクの読み取りにかかる時間は、記録されたグループやファイルの数によって異なります。
- ディスクの特性や記録状態によっては、再生できない場合もあります。

ファイル/フォルダ(グループ)について

通常ファイルは、種類別、ジャンル別などのフォルダとして、まとめて分類します。さらに、ファイル/フォルダの階層構造をつくることもできます。


・識別できるグループの階層は5階層までです。

本書ではフォルダを「グループ」と呼びます。

本機は、1つのCD-R/RWにつき最大250グループまで、1グループ内に最大999ファイルまでを識別し再生することができます。

これらを超えるグループやファイルは再生できません。


- 再生できないファイルがある場合、それらもファイルとして 数えます。
- 再生できるファイルがどのグループにも含まれないときは、 そのファイルはファイル形式ごとに一つのグループとして 扱われます。



コントロール画面について

MP3/JPEG/MPEG-4ファイルを含むCD-R/RWを本機に挿入すると、コントロール画面が表示されます。コントロール画面からファイルを選んで再生します。

・ファイル/グループの階層構造によっては、コントロール画面が表示されるまでに時間がかかる場合があります。



- ・ファイル名やグループ名に半角英数字以外の文字を使用すると、正しく表示されません。また、表示できる最大文字数は拡張子抜きで、12文字までです。
- ・コントロール画面に表示されるファイルの順序は、拡張子のアルファベット順(asf、jpeg、mp3)になります。

作成時の注意

ファイル/グループを作成するときは次のことに注意してください。

・正しい拡張子を付ける(大文字小文字の混在も可)

MP3ファイル 「.MP3」「.mp3」

JPEGファイル 「.JPEG]「.JPG]「.jpeg」「.jpg」 MPEG-4ファイル「.ASFI「.asfl

・ファイル/グループ名には半角英数字のみを使用し、最大12 文字までとする

CD-R/RWディスクを作成するときは次のことに注意してください。

- ・ディスクフォーマットを「ISO 9660」にする
- ・パケットライト方式(UDFファイル)は使わない
- ・マルチセッション数は5以内にする(それ以上は再生できません)


音楽・映像ファイルを再生する(つづき)

基本操作

コントロール画面からグループやファイルを選んで再生します。

<コントロール画面表示中に>

【 ◆ / ◆ を押してグループを選び、 たを押す



- ・選んだグループ内のすべてのファイルが、コントロール 画面の右側に拡張子順に表示されます。
- ・グループを選び直すときは、[◄]を押して、再度グループを選びます。

? ◆/◆を押してファイルを選び、ぼを押す

選んだファイルから再生が始まります。

選んだグループ内の最後のファイルが再生されると停止します。

- ・[次スキップ(▶▶i)]または[前スキップ(I◄◀)]を押すと、 リスト内のファイルが7つずつ切り換わります。
- [**決定**]を押したときは、選んだファイルのみ再生されます。
- [数字(1~10、+10)]を押したときは、選んだファイルから順番に再生されます。

数字ボタンの使いかた

番号[5]を選ぶには :[5]を押します。

番号「24」を選ぶには: [+10] → [+10] → [4]と押します。 番号「30」を選ぶには: [+10] → [+10] → [10]と押します。

再生をやめるには

[停止(■)]を押します。

おしらせ

- ファイルの記録状態によっては、表示窓に再生経過時間が正しく表示されないことがあります。
- コントロール画面が表示されている状態で、5分以上操作をしなかったときは、スクリーンセーバーが働き、コントロール画面が消えます(スクリーンセーバーを「オン」に設定しているとき → 31ページ)。

いろいろな再生をする

一時停止、拡大、回転、反転などの再生ができます。ファイルに よっては、使えない機能があります。

一時停止をする

再生中に置を押す

再生が一時停止します。

再生を始めるには

[再生(▶)]を押します。

通常の再生が始まります。

映像を拡大する

<JPEG/MPEG-4ファイルの再生中に>

を押す

ボタンを押すごとに、拡大の倍率が次のように段階的に変わります。

JPEGファイル

→ 1.5倍 → 2倍 → 4倍 → 1倍(ズーム解除)=

MPEG-4ファイル

→ 2倍 → 4倍 → 1倍(ズーム解除)

- JPEGファイルでは、解像度が640×480以上のファイルのみに4倍ズームが働きます。
- ・MPEG-4ファイルでは、解像度によって4倍ズームが働かないことがあります。

拡大する位置を変えるには(JPEGファイルのみ)

JPEGファイル再生中に[◄/▶/▲/▼]を押します。

- ・[◀]を押すと、画面上に「PAN LEFT」と表示されます。
- ・「▶」を押すと、画面上に「PAN RIGHT」と表示されます。
- ・「▲」を押すと、画面上に「PAN UP」と表示されます。
- ・「▼」を押すと、画面上に「PAN DOWN」と表示されます。

映像を通常のサイズに戻すには

[ズーム]をくり返し押して1倍を選びます。

映像を回転・反転表示する

<JPEGファイルの再生中に>

(4)/(4)/(4)/(マ)を押す

画面上に「ROTATING」と表示されます。

- ・「◀」を押すごとに、画像が反時計回りに90°回転します。
- ・[▶]を押すごとに、画像が時計回りに90°回転します。
- [▲]を押すごとに、画像が180°回転し、さらに左右反転します。
- ・[▼]を押すごとに、画像が左右反転します。

再生中の表示について

・ファイルの再生中、テレビ画面上に次のメッセージが表示されることがあります。

[JPEG DATA ERROR]

:本機で再生できないJPEGファイルのとき

[JPEG DATA CORRUPTED]

:再生中のファイルの一部分が読み込めな

かったとき

「NEXT」 : 次のファイルにスキップするとき「PREVIOUS」: 前のファイルにスキップするとき

「SELECT」: サムネイル画面(**→ 27**ページ)で画像を選

んだとき



サムネイルから静止画を選ぶ

ディスクに収録されているJPEGファイルをテレビにサムネイル(縮小画像)で表示させ、そこから選んで再生できます。

・ディスクにあるすべてのJPEGファイルを9つずつサムネイル で見ることができます。

<コントロール画面でJPEGファイルの選択中に>

1 シューを1秒以上押す

選択中のファイルを先頭に、そのグループ内のJPEGファイルがサムネイルで表示されます。

グループを選んでいるときは、サムネイルは表示されません。



2 ②/・②/・② を押して再生したいファイルのサムネイルを選び、 準を押す

選んだファイルが再生されます。

・9つのサムネイルの中に、見たいファイルがないときは、**[次スキップ(▶►))**または**[前スキップ(▶◄)]**を押して、サムネイル画面を切り換えます。

カスタムオープニング画面を設定する

- ・本機にはオープニング画面にお好みのJPEG画像を表示する機能(カスタムオープニング画面)があります。
- ・本機は、再生中の画像を1枚だけ保存することができます。新しい画像を保存するごとに、前の画像は消去されます。

<コントロール画面表示中に>

7 ◆/◆を押してファイルを選び、☆を押す


選んだ画像が再生されます。

3



4 ♠/√▼を押して「背景画面」を選び、誉を押す

プルダウンメニューが表示されます。



5 一/マを押して「読み込み」を選び、一巻を押す

取り込むかどうかを決めるプルダウンメニューが表示されます。




6 ♠/◆を押して「はい」を選び、^準を押す

再生中の画像が保存され、オープニング(背景画面)が変更されます。

設定メニューを消すには「設定」を押します。

お買い上げ時のオープニング画面に戻すには 手順**5**で「標準」を選び、[**決定**]を押します。



音楽・映像ファイルを再生する(つづき)

JPEGファイルを連続再生する (スライドショー)

JPEGファイルを連続再生(スライドショー)します。

・再生するJPEGファイルのグループにMP3ファイルが含まれているときは、続けて再生されます。

<コントロール画面でJPEGファイルの選択中に>

፝፟፟፟፟፟を押す

スライドショー再生が始まり、次々とJPEGファイルが再生されます。

ファイルの容量によって、画像の表示にかかる時間が変わります。

スライドショーの効果を設定するには [スライドエフェクト]を1秒以上押す。

ボタンを1秒以上押すごとに、画像の表示方法が変化します。

- ・テレビ画面上に「SLIDE EFFECT MODE:」と現在のモード が表示されます。
- ・「プログレッシブ」方式のJPEGファイルでは、スライド ショーの効果を変えることはできません。

モード	モードの説明
1	スクロールワイプ1:画面上端から下に向かって現れます。
2	スクロールワイプ2:画面下端から上に向かって現れます。
3	シャッターワイプ1:画面の上下から中央に向かって現れます。
4	シャッターワイプ2:画面中央から上下に向かって現れます。
5	ブラインドワイプ1:画面4カ所から下に向かって現れます。
6	スライドワイプ1 :画面左端から右に向かって現れます。
7	スライドワイプ2 :画面右端から左に向かって現れます。
8	ドアワイプ 1:画面の左右から中央に向かって現れます。
9	ドアワイプ2 :画面の中央から左右に向かって現れます。
10	ウィンドーワイプ :画面の端から中央に向かって現れます。
11	ブラインドワイプ2:画面4カ所から右に向かって現れます。
RND	モード1~11の方法から画像ごとに無作為に選びます。
NONE	効果をつけません。

スライドショーを一時停止するには

[一時停止(Ⅲ)]を押します。

再生中の静止画が表示されます。

• [**再生(▶)**]を押すと、スライドショーの続きが始まります。

スライドショーをやめるには

[停止(■)]を押します。

コントロール画面が表示されます。

• [**再生(▶)**]を押すと、スライドショーの続きが始まります。

ご注意

スライドショー再生中は、サムネイルを表示することができません。

好きな順番で再生する(プログラム再生)


ファイルを好きな順番で再生します。同じファイルを複数回再生することもできます。

・最大99ファイル分の順番を決めることができます。

<停止中に>

■ を押して再生モードにカーソルを合わせる

2 冷ででである。 「PROGRAM」で表示させる 「PROGRAM」が表示されるまでくり返し押します。



表示窓に「PROG」が点灯されます。

- 3 ●を押してグループ名にカーソルを合わせる
- **5** ②を押してファイル名にカーソルを合わせる
- 6 全/全をくり返し押してファイルを選び、 たまを押す

選んだファイルがプログラムされます。1曲目がプログラムされると、画面上にファイル名が表示されます。

- **7** 手順3~6をくり返し次のファイルをプログラムする
- 8 歩を押す

プログラム再生が始まります。


プログラム再生を途中でやめるには

[停止(■)]を押します。

• 再生は停止しますがプログラムは消去されません。

プログラム再生をやめるには

もう一度手順**1、2**を行って再生モード表示を[**NORMAL**] にします。



プログラムファイルを消すには

手順6で、プログラムに登録されている消したいファイルにカーソルを合わせ、[キャンセル]を押します。ファイルを全部消すとプログラムが消去されます。電源を「切」にしたり、ディスクを取り出したときも、プログラムが消去されます。

ご注意

プログラムに登録したファイルの間に、新たにファイルを挿入することはできません。


無作為な順番で再生する(ランダム再生)

ファイルを無作為(ランダム)な順番で再生することができます。 ・**選択したグループのファイルが一度ずつ再生されます**。

<停止中に>

■ を押して再生モードにカーソルを合わせる

2 冷をくり返し押して「RANDOM」を表示させる 「RANDOM」が表示されるまでくり返し押します。



表示窓に「RND」が点灯されます。

3 ②を押してグループ名にカーソルを合わせる

5 ② を押してファイル名にカーソルを合わせ、 **№** を押す

ランダム再生が始まります。 選んだグループ内の全ファイルが再生されると停止します。

ランダム再生をやめるには [**停止(■)**]を押します。

ランダム再生をやめるには

もう一度手順**1、2**を行って再生モード表示を**[NORMAL]** にします。

くり返し再生する

グループまたはすべてのファイルをくり返し(リピート)再生することができます。

<停止中に>

↑ たんり返し押す

[決定]を押すごとに再生モードが切り換わります。 次の3つのリピート再生が選べます。

コントロール画面	表示窓	モードの説明
REPEAT 1	() 1	現在選んでいるファイルをくり返す
REPEAT GROUP	&	現在選んでいるグループをくり返す
REPEAT ALL	٥	すべてのファイルをくり返す
NORMAL	消灯	リピートモードの解除

3 ②を押してグループ名にカーソルを合わせる

4 ② / ② をくり返し押してグループを選び、 ***を押す

「REPEAT ALL」を選んでいるときは、どのグループを選んでも全部のファイルが再生されます。

5 を押してファイル名にカーソルを合わせ、 ****** を押す

リピート再生が始まります。

「REPEAT ALL」を選んでいるときは、どのファイルを選んでも全部のファイルが再生されます。


リピート再生をやめるには

[停止(■)]を押します。

ただし、リピート再生は解除されません。

リピート再生のモードを解除するには

もう一度手順**1、2**を行って再生モード表示を**[NORMAL]** にします。



初期設定を変更する


- ・初期設定メニューが表示されているときは、ディスク再生が始められません。初期設定メニューを消してから、ディスク再生を始めてください。
- ・MP3/MPEG-4ファイルの再生中は、初期設定メニューを表示できません。またそれ以外のディスクの場合でも、再生中は変更できない項目があります。
- ・ワイドテレビをお使いの場合、初期設定画面の上下部分が隠れた状態で表示されることがあります。そのようなときは、テレビ側で画像サイズを変更してください。

初期設定メニューについて

次の4つの設定メニューを使って、DVDプレーヤーの設定をします。

▲:言語メニュー (→ 31ページ)

DVDビデオ再生時の各言語設定と、本機の画面表示で使われる言語を設定します。




■:映像メニュー (⇒ 31ページ)

映像出力の設定などをします。



(→ 32ページ)

音声出力の設定をします。



*** * * :**その他メニュー (⇒ 32ページ)

その他の設定をします。

DVDビデオの視聴制限(パレンタルロック)も設定できます (**→ 34ページ**)。




お買い上げ時の設定を変更する

例として「映像メニュー」の「スクリーンセーバー」の設定を変更します。

┫╬╬を押す

言語メニュー画面が表示されます。

・再生中には選択できない項 目もあります。



? (④/⑥を押して映像メニューを表示させる

・ボタンを押すごとにメニュー画面が切り換わります。

3 ♠/◆ を押して応を「スクリーンセー バー」に合わせる

・他の項目の設定により、選択 できない項目がある場合が あります。




⚠ 巻を押す

選んだ項目の選択項目が表示されます。




5 ♠ を押して 応をお好みの設定に合わせる(→ 31、32ページ)



⋒ ⋛を押す

設定が変更されます。

設定メニューを消すには [**設定**]を押します。



初期設定メニュー項目一覧

・設定を変更するときは、「お買い上げ時の設定を変更する(→30ページ)」をご覧ください。

がお買い上げ時の設定状態です。

	項目	設定内容			
	メニュー言語	英語⇔スペイン語 イタリア語⇔日本	画面に表示される言語を選びます。 吾⇔フランス語⇔中国語⇔ドイツ語⇔ ト語⇔AAからZUまでの言語コード⇔ 3ページの言語コード一覧表をご覧ください。	選択したメニュー言語がディスクに 収録されていないときは、ディスク に標準設定されている言語で表示されます。	
言語メー	音声言語	イタリア語⇔日本	E選びます。 吾⇔フランス語⇔中国語⇔ ドイツ語⇔ 体語⇔AAからZUまでの言語コード⇔ 3ページの言語コードー覧表をご覧ください。	選択したメニュー言語がディスクに 収録されていないときは、ディスク に標準設定されている言語で表示されます。	
_ _ _	字幕言語	イタリア語⇔日本	E選びます。 ペイン語⇔フランス語⇔中国語⇔ドイツ語⇔ 本語⇔AAからZUまでの言語コード⇔ 3ページの言語コードー覧表をご覧ください。	選択したメニュー言語がディスクに 収録されていないときは、ディスク に標準設定されている言語で表示されます。	
	画面表示言語	設定メニューなど(日本語 → 英語	の画面上に表示される表示言語を選びます。		
	TVタイプ	お使いのテレビに	合わせて画面表示方法を選びます。		
	16:9画面	16:9	 : 普通のワイドテレビと接続したとき、この設定にしま 	₹₫。	
	レターボックス画面	レターボックス	: 通常のテレビ (縦横比4:3) に接続したとき、この設にします。上下に黒い帯がある状態で映ります。左右両端の映像は切り取られません。		
映像メニュ	パンスキャン画面	パンスキャン	: 通常のテレビ(縦横比4:3)に接続したとき、この設にします。左右両端が切り取られた状態で映ります。 下に黒い帯は映りません。		
ı	映像ソース	ディスクに収録され	1ている映像素材に応じて、最適な画質で再生するため	のの設定を選びます。	
	ディスクの中には「オート」 モードで正しく再生されないものがあります。特定の	オートフィルム	: 素材のタイプ(ビデオ/フィルム)を自動判別します。 した映像の再生に適しています。通常はこの設定に : フィルム素材またはプログレッシブスキャン方式で記 ています。	します。	
	DVDビデオで映像にスジ状 のノイズが入ったり不鮮明	ビデオ(ノーマル)	:動きの少ないビデオ素材の映像の再生に適している	ます。	
	なときは、設定を変えてください。	ビデオ(アクティブ)	: 動きの激しいビデオ素材の映像の再生に適している	ます。	
スクリーンセーバー 画面の焼き付きを防止するスクリーンセーバーを使うか、使わないかを選びます。		逞びます。			
		オン オフ	:静止画が5分以上続くと画面が暗くなります。 :スクリーンセーバーは機能しません。		
背景画面 本機のオープニング画面を変更するときや、新しい画面を登録するとき 登録の手順については、 27 ページをご覧ください。登録できる画像は一 消去されます。					
		標準・ お買い上げ時のオープニング画面を表示させたいとき選びます。ユーザー・ 登録した画像をオープニング画面として表示させたいとき選びます。			
		読み込み	:お好みの画像を登録したいとき選びます。		

初期設定を変更する(つづき)

初期設定メニュー項目一覧(つづき)

・設定を変更するときは、「お買い上げ時の設定を変更する(→ 30ページ)」をご覧ください。

がお買い上げ時の設定状態です。

		いの貝い上り时の設定状態です。 			
	項目	設 定 内 容			
	デジタルOUT	がない場合は設定する必要	本機のデジタル音声出力端子に接続する機器の種類に合わせて、設定します(デジタル音声出力端子に何もつながない場合は設定する必要はありません)。 設定項目と出力信号の関係については、33ページの表をご覧ください。		
		PCMのみ	: リニアPCMのみに対応しているデジタル端子付きアンプやMDレコーダーな どと接続するとき、この設定にします。		
		DOLBY DIGITAL/PCM	: ドルビーデジタルデコーダーの機能を備えたアンプ、あるいはドルビーデジタ ルデコーダーと接続するとき、この設定にします。		
		ストリーム/PCM	: DTSデコーダー、ドルビーデジタルデコーダーの機能を備えたアンプ、またはそれ ぞれのデコーダーと接続するとき、この設定にします。		
音	アナログダウンミックス		サラウンドオーディオで収録されたDVDビデオを正しく再生できるように、接続する機器に合わせて選びます (この設定はDVDビデオを再生するときのみ影響します)。		
声		ドルビーサラウンド a	本機のアナログ音声出力をドルビーサラウンド対応のステレオアンプやレシーバー あるいはテレビに接続するとき、この設定にします。		
メニ			k機のアナログ音声出力を通常のステレオアンプやレシーバーあるいはテレビに 接続するとき、この設定にします。		
ᅵᄀ	Dレンジコントロール		:再生しているときにダイナミックレンジ(最大音声と最小音声の差)を圧縮 とができます。 夜間にサラウンドをお楽しみいただくときに使います。		
		ワイドレンジ : ダイ	ナミックレンジを圧縮しないでお楽しみいただけます。		
			はこの設定にします。		
		1 1/2±=6 1 ·····	をテレビにつないでいるとき選びます。小さい音でもよく聞こえます イナミックレンジTVモード)。		
	出力レベル	音声出力のレベルを小さく	くするときに使います。		
		標準:通常	はこの設定にします。		
		小 : 出力	ルベルが小さくなります。		
	リジューム	ディスクを停止した位置が ・停止位置と一緒に、そのと ・「ディスクリジューム」を記	-ジ)を使うか、使わないかを選びます。リジューム再生を設定すると、 記憶されます。次に再生を始めるときに前回停止した位置から再生できます。 とき設定している音声言語、字幕言語、アングルも記憶されます。 投定しているとき、一度リジューム設定を「オフ」にしても、もう一度「ディスクリ 記憶した位置から再生できます。		
			ューム機能が働きます。		
			ューム機能は働きません。 530枚までのディスクにリジューム機能が働きます。ディスクを取り出しても停止		
そ			この後ょとのディスクにリシューム機能が働きます。ディスクを取り出しても停止している。		
の他	オンスクリーンガイド	再生している映像に重ねて を表示するか、表示しない	ごディスクの収録状態や本機の動作状態を示すマーク(▶ 、		
メニ		オン : マー	クや文字が表示されます。		
그		オフ :マー	クや文字が表示されません。		
	オートスタンバイ	60分または30分間、本機 しないかを選びます。	の停止状態が続いたとき、本機の電源を自動的に「切(スタンバイ)」にするか、		
		00	分間本機の停止状態が続くと、電源が「切」になります。		
			分間本機の停止状態が続くと、電源が「切」になります。		
		32	·トスタンバイ機能は働きません。 		
	AVコンピュリンクモード	(➡ 37ページ)。	プなどと連動させるとき、接続した機器の入力端子に合わせて設定します		
			ビのビデオ3入力またはAVアンプのDVD入力に接続したとき選びます。		
		DVDL -	ビのビデオ1入力に接続したとき選びます。		
		DVB0	ビのビデオ2入力に接続したとき選びます。		
	パレンタルロック	視聴制限(パレンタルロック 設定方法については、 34 ペ	7) を設定します。この項目を選ぶと、パレンタルロック設定画面が表示されます。 ページをご覧ください。		

〈言語コード一覧〉

コード 言語	コード 言語	コード 言語	コード 言語
AA AB AF AM AR	GD スコットランドゲール語 GL ガルシア語 GN グアラニ語 GN グジャラード語 HA ハウサ語 HI ヒンディー語 HR クロアチア語 HU ハンガリー語 HY アルメニア語 IA 国際語 IE 国際語 IK インドネシア語	MI MI MK ML MN MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	RESTANDED TO THE STANDED TO THE ST

〈デジタルOUTの設定と出力信号の内容一覧>

下ルナス ディスク	「デジタルOUT」設定			
再生するディスク	ストリーム/PCM	DOLBY DIGITAL/PCM	PCMのみ	
48/96kHz、16/20/24ビット リニアPCMのDVDビデオ	48 kHz、16ビットステレオの		PCM	
DTSのDVDビデオ	DTSビットストリーム	48 kHz、16ビットステレオのリニアPCM		
ドルビーデジタルのDVDビデオ	ドルビーデジタル	ビットストリー ム	48kHz、16ビット ステレオのリニアPCM	
オーディオCD/ビデオCD	44.1kHz、16ビットステレオのリニアPCM		PCM	
DTSのオーディオCD	DTSビットストリーム	48 kHz、16ビットス	ステレオのリニアPCM	
MP3ファイルを記録したCD-R/RW	リニアPCM			
MPEG-4ファイルを記録した CD-R/RW	出力しません			

お知らせ

著作権保護の設定がされていないDVDビデオの再生中は、20または24ビットの音声信号がデジタル音声出力端子から出力されることがあります。

DVDの視聴制限を設定する(パレンタルロック)

過激なシーンを含むDVDビデオを再生するときなど、ディスクが対応しているときパレンタルロックの設定に応じて、そのようなDVDビデオの視聴を制限することができます。

・視聴を制限できるのは、視聴制限に対応しているDVDビデオのみです。

はじめに設定する

<停止中、またはディスクが入っていないときに>

⁴ ҈を押す

設定メニューが表示されます。

2 ②/⑥を押してその他メニューを表示させる



3 ◆/◆を押して□を「パレンタルロック」に合わせ、夢を押す

パレンタルロック設定画面が 表示されます。

はじめて設定するときは「カントリーコード」が選ばれます。



⚠ ♠/◆を使って設定項目を選び、誊を押す

カントリーコード:36ページの一覧表を参考に[▲/▼]

でカントリコードを選び、**[決定]**を

押します。

セットレベル : 視聴制限のレベルを決めます。数値


が小さいほど厳しくなります。 「▲/▼]で数値(1~8)または「なし」

を選び、[決定]を押します。

パスワード : 数字ボタン(1~9、0)を押して4ケ

タの数字を入力し、**[決定]**を押しま す。この4ケタの数字がパスワード

になります。



5 手順4をくり返して設定する

・パスワードを設定すると、 「EXIT」が選ばれます。



6 巻を押す

その他メニューに戻ります。

設定を変更する

- ・現在のパスワードを忘れてしまったときは「8888」を入力してください。新しいパスワードを設定できるようになります。
- ・パスワードの入力を3回間違えると、パレンタルロックの設定変更ができなくなります。このとき「こが「EXIT」に移動し、動かせなくなります。[決定]を押してもう一度最初からやり直してください。

<停止中、またはディスクが入っていないときに>

┫☆を押す

設定メニューが表示されます。

2 ②/シを押してその他メニューを表示させる



3 🏊 / 🕟 を押して 🖟 を押す


パレンタルロック設定画面が 表示されます。

すでにパスワードを設定しているときは「パスワード」 が選ばれます。



4 設定したパスワードを数字ボタン(1~9、○)を使って入力し、○を押す

正しいパスワードが入力されたときは、〇が「カントリーコード」に移動します。



5 設定を変更する

カントリーコード:36ページの一覧表を参考に[▲/▼]

でカントリーコードを選び、**[決定]**

を押します。

セットレベル : 視聴制限のレベルを決めます。数値

が小さいほど厳しくなります。 [▲/▼]で数値(1~8)または「なし」

-を選び、**[決定]**を押します。

・カントリーコードを変更したときは、セットレベルも新しく設定する必要があります。

6 全/全を押して尽を「パスワード」に合わせる

数字ボタン[$1\sim9.0$]を押して新しいパスワードを入力し、[**決定**]を押します。

7 ◆/◆を押して□を「EXIT」に合わせ、造 を押す

その他メニューに戻ります。

パレンタルロックを一時解除する

パレンタルロックを厳しく設定しているときは、再生しようとしても全く見ることができないことがあります。 このようなときは、パレンタルロックを一時的に解除することができます。

1 再生中に下の画面が表示されたら、 **△**/✓▼を使って□ を「一時解除する」に合わせ、□ を押す


・「一時解除しない」を選んだ ときは、このディスクを再 生することはできません。 本体の[▲(開/閉)]を押して ディスクを取り出してくだ さい。



2 設定したパスワードを数字ボタン(1~9、0)を使って入力し、一を押す

正しいパスワードを入力するとパレンタルロックが一時解除され、ディスクが再生されます。

間違って入力した場合、「違います。やり直してください」と表示されますので、もう一度正しいパスワードを入力してください。



DVDの視聴制限を設定する(パレンタルロック)(つづき)

〈カントリーコード一覧>

パレンタルロックの画面で表示されるカントリーコードの一覧です。

AD	Andorra
AE	United Arab Emirates
AF	Afghanistan
AG	Antigua and Barbuda
Al	Anguilla
AL	Albania
AM	Armenia
AN	Netherlands Antilles
AO	Angola
AQ	Antarctica
AR	Argentina
AS	American Samoa
AT	Austria
AU	Australia
ΑW	Aruba
ΑZ	Azerbaijan
ВА	Bosnia and Herzegovina
BB	Barbados
BD	Bangladesh
BE	Belgium
BF	Burkina Faso
BG	Bulgaria
BH	Bahrain
BI	Burundi
BJ	
	Benin
BM	Bermuda
BN	Brunei Darussalam
ВО	Bolivia
BR	Brazil
BS	Bahamas
BT	Bhutan
BV	Bouvet Island
BW	Botswana
BY	Belarus
ΒZ	Belize
CA	Canada
CC	Cocos (Keeling) Islands
CF	Central African Republic
CG	
	Congo
CH	Switzerland
CI	Côte d'Ivoire
CK	Cook Islands
CL	Chile
СМ	Cameroon
CN	China
	Colombia
CO	
CR	Costa Rica
CU	Cuba
CV	Cape Verde
CX	Christmas Island
CY	Cyprus
CZ	Czech Republic
DE	Germany
DJ	Djibouti
DK	Denmark
DM	Dominica
DO	Dominican Republic
D7	l Algeria
DZ FC	Algeria
EC	Ecuador
EC EE	Ecuador Estonia
EC EE EG	Ecuador Estonia Egypt
EC EE EG EH	Ecuador Estonia
EC EE EG	Ecuador Estonia Egypt
EC EE EG EH	Ecuador Estonia Egypt Western Sahara

	Leur	
ET	Ethiopia	
FI	Finland	
FJ	Fiji	
FK	Falkland Islands	
	(Malvinas)	
FM	Micronesia	
	(Federated States of)	
FO	Faroe Islands	
FR	France	
FX	France, Metropolitan	
GA	Gabon	
GB	United Kingdom	
GD	Grenada	
GE		
	Georgia	
GF	French Guiana	
GH	Ghana	
GI	Gibraltar	
GL	Greenland	
GM	Gambia	
GN	Guinea	
GP	Guadeloupe	
GQ	Equatorial Guinea	
GR	Greece	
GS	South Georgia and the	
	South Sandwich	
GT	Guatemala	
GU	Guam	
GW	Guinea-Bissau	
GY	Guyana	
HK		
HM	Hong Kong Heard Island and	
ΠIVI		
	McDonald Islands	
HN	Honduras	
HR	Croatia	
HT	Haiti	
HU	Hungary	
ID	Indonesia	
IE	Ireland	
IL	Israel	
IN	India	
Ю	British Indian Ocean	
	Territory	
IQ	Iraq	
IR	Iran (Islamic Republic of)	
IS	Iceland	
IT		
11	Italy	
	Italy Jamaica	
JM	Jamaica	
JM JO	Jamaica Jordan	
JM JO JP	Jamaica Jordan Japan	
JM JO JP KE	Jamaica Jordan Japan Kenya	
JM JO JP KE KG	Jamaica Jordan Japan Kenya Kyrgyzstan	
JM JO JP KE KG KH	Jamaica Jordan Japan Kenya Kyrgyzstan Cambodia	
JM JO JP KE KG KH	Jamaica Jordan Japan Kenya Kyrgyzstan Cambodia Kiribati	
JM JO JP KE KG KH KI	Jamaica Jordan Japan Kenya Kyrgyzstan Cambodia Kiribati Comoros	
JM JO JP KE KG KH KI	Jamaica Jordan Japan Kenya Kyrgyzstan Cambodia Kiribati Comoros Saint Kitts and Nevis	
JM JO JP KE KG KH KI	Jamaica Jordan Japan Kenya Kyrgyzstan Cambodia Kiribati Comoros Saint Kitts and Nevis Korea, Democratic	
JM JO JP KE KG KH KI KM KN	Jamaica Jordan Japan Kenya Kyrgyzstan Cambodia Kiribati Comoros Saint Kitts and Nevis Korea, Democratic People's Republic of	
JM JO JP KE KG KH KI KM KN	Jamaica Jordan Japan Kenya Kyrgyzstan Cambodia Kiribati Comoros Saint Kitts and Nevis Korea, Democratic People's Republic of Korea, Republic of	
JM JO JP KE KG KH KI KM KN KP	Jamaica Jordan Japan Kenya Kyrgyzstan Cambodia Kiribati Comoros Saint Kitts and Nevis Korea, Democratic People's Republic of Korea, Republic of Kuwait	
JM JO JP KE KG KH KI KM KN KP	Jamaica Jordan Japan Kenya Kyrgyzstan Cambodia Kiribati Comoros Saint Kitts and Nevis Korea, Democratic People's Republic of Korea, Republic of Kuwait Cayman Islands	
JM JO JP KE KG KH KI KM KN KP	Jamaica Jordan Japan Kenya Kyrgyzstan Cambodia Kiribati Comoros Saint Kitts and Nevis Korea, Democratic People's Republic of Korea, Republic of Kuwait	

Republic

LB Lebanon

の一覧	です。
LC	Saint Lucia
LI	Liechtenstein
LK	Sri Lanka
LR	Liberia
LS	Lesotho
LT	Lithuania
LU	Luxembourg
LV	Latvia
LY	Libyan Arab Jamahiriya
MA	Morocco
MC	Monaco
MD	Moldova, Republic of
MG	Madagascar
MH	Marshall Islands
ML	Mali
MM	Myanmar
MN	Mongolia
MO	Macau
MP	Northern Mariana
	Islands
MQ	Martinique
MR	Mauritania
MS	Montserrat
MT	Malta
MU	Mauritius
MV	Maldives
MW	Malawi
MX	Mexico
MY	Malaysia
MZ	Mozambique
NA	Namibia
NC	New Caledonia
NE	Niger
NF	Norfolk Island
NG	Nigeria
NI	Nicaragua
NL	Netherlands
NO	Norway
NP	Nepal
NR	Nauru
NU	Niue
NZ	New Zealand
OM	
PA	Oman
PE	Panama
PE	Peru Franch Polyposia
	French Polynesia
PG PH	Papua New Guinea Philippines
PK	Pakistan
PL	Poland
PM	Saint Pierre and
FIVI	Miquelon
PN	Pitcairn
PR	Puerto Rico
PT	Portugal
PW	
	Palau
PY	Paraguay
QA	Qatar
RE	Réunion
RO	Romania
RU	Russian Federation
RW	Rwanda
SA	Saudi Arabia
SB	Solomon Islands


SC	Seychelles		
SD	Sudan		
SE	Sweden		
SG	Singapore		
SH	Saint Helena		
SI	Slovenia		
SJ	Svalbard and Jan Mayen		
SK	Slovakia		
SL	Sierra Leone		
SM	San Marino		
SN	Senegal		
SO	Somalia		
SR	Suriname		
ST	Sao Tome and Principe		
SV	El Salvador		
SY	Syrian Arab Republic		
SZ	Swaziland		
TC	Turks and Caicos Islands		
TD	Chad		
TF	French Southern		
	Territories		
TG	Togo		
TH	Thailand		
TJ	Tajikistan		
TK	Tokelau		
TM	Turkmenistan		
TN	Tunisia		
TO	Tonga		
TP	East Timor		
TR	Turkey		
TT	Trinidad and Tobago		
TV	Tuvalu		
TW	Taiwan, Province of		
	China		
TZ	Tanzania, United		
	Republic of		
UA	Ukraine		
UG	Uganda		
UM	United States Minor		
_	Outlying Islands		
US	United States		
UY	Uruguay		
UZ	Uzbekistan		
VA	Vatican City State		
l v∕			
100	(Holy See)		
VC	Saint Vincent and the		
L	Grenadines		
VE	Venezuela		
VG	Virgin Islands (British)		
VI	Virgin Islands (U.S.)		
VN	Vietnam		
VU	Vanuatu		
WF	Wallis and Futuna		
	Islands		
WS	Samoa		
YE	Yemen		
YT	Mayotte		
YU	Yugoslavia		
ZA	South Africa		
ZM	Zambia		
ZR	Zaire		
ZW	Zimbabwe		
_ <u> v v</u>	ZIIIDADWE		

AVコンピュリンクの活用

本機にビクター製のテレビ、ビデオデッキ、AVアンプなどいくつかの機器をつないだあと、再生するための操作はそれぞれ別々に行わなければならないわずらわしさがあります。一つの機器の操作に連動してほかの機器を動作させることによって、簡単な操作を実現したものがAVコンピュリンク機能です。ビクター製の機器をモノラルミニプラグ付きの接続コード(CN-120A:別売)を使って各機器のAVコンピュリンク端子どうしを接続します。機器によっては、AV COMPULINK端子と英語で表記されていますが、同様の端子です。

- ・接続する前に、必ず電源プラグを家庭用コンセントから抜いておいてください。すべての接続が終わってから電源を入れてください。
- ・AVコンピュリンクモードの設定(DVD1~DVD3の切り換え)は、初期設定メニュー画面(**→ 32**ページ)で操作します。
- ・接続する機器の取扱説明書も併せてお読みください。

■ テレビとのAVコンピュリンク接続




・ビデオ3に接続した ときは、「DVD1」に 設定してありますの で、そのまま使えま す。ただし、ビデオ3 がDV/ムービー入力 のときは、この端子に はAVコンピュリンク が働きません。

本機背面


テレビの入力端子	AV コンピュリンクモードの設定
ビデオ 1 のとき	DVD2
ビデオ2のとき	DVD 3

■テレビおよびビデオデッキとのAVコンピュリンク接続



	テレビの入力端子	AVコンピュリンク モードの設定	ビデオデッキの リモコンコードの設定	
Ī	ビデオ 1 のとき	DVD 2	В	
Ī	ビデオ 2 のとき	DVD 3	А	

■テレビおよびAVアンプとのAVコンピュリンク接続



ご注意

- 本機からの音声出力をAVアンプにつなぐときは、AVアンプ側のDVD以外の音声入力端子に接続すると、AVコンピュリンクは正しく動作しません。
- D端子(D1/D2)を使ってテレビにつなぐときは、本機のAV コンピュリンクモードの設定を「DVD1」にしてください。また、AVアンプのSビデオ端子とは接続しないでください。

操作方法

ソース機器(本機やビデオデッキなどの再生する機器のことをいいます)を再生するだけで音や映像を鑑賞することができます。テレビやAVアンプの入力を切り換えたり、あらかじめ電源を「入」にする操作は必要ありません。

- 1 テレビの主電源スイッチを「入」にする
- 2 ソース機器にディスク、またはビデオカセットを入 れる

3 ソース機器の[再生(▶)]を押す

次の動作が自動的に行われます。

- ・テレビの電源が「入」になります。
- ・テレビの入力切換がソース機器を接続している外部入力(ビデオ1、ビデオ2、またはビデオ3)になります。
- ・AVアンプの電源が「入」になります。
- AVアンプのソース切換が[再生(►)]を押した機器に切り 換わります。

AVアンプの電源を「入」にしたときは

AVアンプ側で選んだソースに応じた、テレビやソース機器の電源が「入」になります(AVアンプ側で選んだソースが「DVD」のときAVアンプの電源を「入」にすると、本機の電源が「入」になります)。

故障かな?と思う前に

故障かな?と思ったら、修理に出す前に以下の点検をしてください。下記の項目に当てはまらないときは、本機以外の原因も考えられます。接続している機器なども併せてお調べください。なお、下記の項目をチェックしても直らないときは、「保証とアフターサービス」(→ 39ページ)をお読みの上、修理を依頼してください。

	症状	処 置	参照ページ	
電源	電源が入らない	●電源コードがコンセントから外れていませんか?	_	
リモコン操作	リモコンが働かない	●リモコンを受光部に向けて約5m以内で障害物を避けてお使いください。 ●電池を交換してください。 ●電池の極性(①、○)が違っていませんか? 電池を正しく入れ直してください。 ●リモコン受光部への直射日光をさえぎってお使いください。	9 11 11 9	
音	音が出ない	●オーディオコードを正しく接続してください。 ●ディスクをクリーニングしてください。 ●再生中のディスクが不法なコピーディスクの可能性があります。 ディスクをお買い上げの店で確認してください。		
声	音がひずむ	●ディスクをクリーニングしてください。	7	
	テレビの音声にくらべて、DVDビデ オ再生中の音量が小さい。	●音声メニューで、Dレンジコントロールの設定を「TVモード」にしてください。ドルビーデジタルで収録されたディスクに限り、音量差が改善されます。	32	
	映像が出ない	●ビデオコードを正しく接続してください。●テレビの入力選択が間違っている場合、正しいビデオ入力を選び直してください。	10 -	
映	画面サイズがおかしい	●「TVタイプ」の設定をお手持ちのテレビに合わせて正しく設定し直してください。	12,31	
像	映像が乱れる	 ●本機とテレビの間にビデオデッキを接続しているか、または本機をビデオー体型テレビに接続していませんか? ●接続しているテレビがプログレッシブスキャンに対応していないときに、本機で「プログレッシブ」方式を選んでいる可能性があります。 本機のスキャンモードを「インターレース」方式に設定してください。 	10	
	「リージョンコードエラー!」と表示さ れる	●本機とディスクのリージョン番号が異なっています。ディスクを取り換えてください。	表紙	
	再生ができない	●ディスクをディスクトレイに正しく置いてください。 ●本機で再生できないディスクを再生しようとしています。ディスクを確認してください。 ●暖房を始めた直後や、寒いところから急に暖かいところへ移動したことによって本機の内部に水滴がついているおそれがあります。電源を入れたまま放置し、1~2時間してからディスクを入れてください。	14 6.7 5	
		●視聴制限が設定されていませんか? パレンタルロックの設定を変更してください。 ●ディスクをクリーニングしてください。	34 7	
再				
生	MP3/JPEG/MPEG-4ファイルが 再生できない	●本機で再生できるファイルかどうかを確認してください。	25	
	「言語メニュー」の設定項目が切り換 えられない	●ディスクの再生を止めて「言語メニュー」の設定をしてください。	30、31	
	音声言語/音声/字幕言語が切り換 えられない	●再生中のディスクに複数の言語が収録されていない可能性があります。 ●再生中のディスクが、音声ボタンと字幕ボタンの操作を受け付けていません。言語メニューの「字幕言語」で切り換えてください。	_ 31	
	字幕が出ない	●再生中のディスクに字幕が収録されていない可能性があります。●言語メニューの「字幕言語」が「オフ」になっています。「字幕言語」を正しく設定し直してください。●A-Bリピート中は字幕が正しく表示されないことがあります。	- 31 -	
その他	ディスクが取り出せない	●トレイロックが設定されていませんか? 本体の[▲(開/閉)]を押すと本体表示窓に「LOCK」と表示されるときは、トレイロック が設定されています。本機の電源が「切」のとき、本体の[■(停止)]を押しながら本体 の[▲(開/閉)]を押して、トレイロックを解除してください。	8	
	正しく動作しない	●雷や電子ノイズでマイコンが誤動作しているおそれがあります。いったん電源を「切」 にし、しばらく待ってから電源プラグを接続し直してください。	_	

保証とアフターサービス

保証書 (別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。 「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

- 保証期間 -

お買い上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

この機器の補修用性能部品の 最低保有期間は、製造打切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。

修理を依頼されるときは

出張修理

38ページの「故障かな?と思う前に」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生したディスクも一緒にご用意ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品	名	DVDプレーヤー
型	名	XV-P303
お買い	上げ日	年 月 日
故障の) 状況	できるだけ具体的に
ご f	È 所	付近の目印等も併せてお知らせください
おる	3 前	
電話	番号	
訪問ご	希望日	
		•

便利メモ お買い上げ店名	1 ()	-
--------------	------------	---	---

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金です。技技術料 術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、修理および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

+

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯 する部材等を含む場合もあります。

+

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

■ この製品の製造時期は本体の背面に表示されております。

お願い

・本機の故障または不具合等によりディスクの再生などにおいて利用の機会を逸したため発生した損害等の補償については、 ご容赦ください。

ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

	道府		口名	TEL	が 在 地
県	名	724	нъ	<u>' </u>	<u> </u>
		札	幌 S.C.		
		旭		(0166) 61-3659	他們一字別と字別朱五朱 1-2-29
HE	毎道	北	見 S.S.	(0157) 25-8557	北見市山下町4-7-19
10/	呼吧	釧	路 S.S.		釧路市松浦町3番3号
		帯函	広 S.S. 館 S.S.	(0155) 24-4493 (0138) 52-5324	帯広市東6条南12-11 函館市五稜郭町4-16函館五稜郭MFビル1F
			дд О.О.	東	北
		=	* 0.0	(017) 723-2261	
青	森	青八	森 S.C. 戸 S.S.	(0178) 44-4521	青森市桂木4-6-17 八戸市諏訪2-2-36
-	444	弘	前 S.S.	(0172) 28-0165	弘前市高田1-13-1
岩	手	盛		(019) 637-0121	盛岡市津志田9地割24-1
		<u>水</u> 秋		(0197) 22-2773 (018) 824-3189	水沢市天文台通り3-12 秋田市山王中園町4-1
秋	田	大	館 S.S.	(0186) 43-0980	
		横		(0182) 32-8873	
宮	城	仙		(022) 287-0151	仙台市若林区六丁の目西町7-13
山	形	山酒	形 S.C. 田 S.S.	(023) 642-0279 (0234) 26-7145	山形市松山3-12-18 酒田市亀ヶ崎6-6-1
福	島	郡		(024) 952-6331	郡山市堤1-3
112	一	い	bき S.S.	(0246) 27-7991	いわき市内郷御台境町鶴巻6-1
				関東・甲	信 越
群	馬	前	橋 S.C.	(027) 255-5921	前橋市大渡町1-10-1
栃	木	宇都	了宫 S.C.	(028) 638-1639	日本ビクター(株)前橋工場第二棟1 宇都宮市東宿郷3-5-22
茨	城	水		(029) 246-1560	水戸市元吉田町1030
					日本ビクター(株)水戸工場技術棟1
				】のご相談窓口 (03) 5803-2888	浦安市当代島2-13-27
Ŧ	#			、補修用部品】のご	
т	葉	千		(043) 246-2588	
		補		(04) 7175-4322 (047) 353-6189	1 2 2 2
				】のご相談窓口	用文川当八島と 13-27
		首都圏サ	ービスセンター	(03) 5803-2888	
		本		、補修用部品】の3 (03)5684-8254	
東	京	練		(03) 3993-7520	
		大		(03) 3727-9385	大田区北千束2-20-6
				(0426) 46-6914 門】のご相談窓口	八王子市大和田町2-9-6
				(03) 3874-5231	台東区根岸5-4-3
				】のご相談窓口	
埼	玉			(U3)58U3-2888 、補修用部品】のご	浦安市当代島2-13-27 *相談客口
	_	大		(048) 654-5241	さいたま市北区東大成町2-658-1
				(048) 553-5105	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山
				】のご相談窓口 (03)5803-2888	浦安市当代島2-13-27
				、補修用部品】のご	相談窓口
神系	川	横		(045) 651-0403	
		川 平	崎 S.C. 塚 S.C.	(044) 975-1879 (0463) 36-2160	川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5
			源 S.C.	(042) 776-2052	
		横	浜 T.C.	(046) 234-4500	海老名市東柏ヶ谷6-19-26
Щ	梨	新	府 S.S.	(055) 237-4016 (025) 242-3431	甲府市湯田2-11-5 新潟市明石1-2-19
新	潟	長	潟 S.C. 岡 S.S.	(0258) 24-8391	利為11954 1-2-19 長岡市下下条2-1366-1
長	野	長松	野 S.C. 本 S.S.	(026) 221-6583 (0263) 25-9165	長野市川合新田962-1 松本市庄内2-4-21
				東	海
		静	岡 S.C.	(054) 282-4141	静岡市中田本町62-31 中田ビル1階
静	岡	沼	津 S.S.	(055) 922-1557	沼津市筒井町6-5
		名 さ	松 S.S. ī 屋 S.C.	(053) 421-3441 (0568) 25-3235	浜松市北島町785 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1
愛	知	Ξ -	河 S.C.	(0564) 25-0321	岡崎市葵町2-23 宝ビル101号室
	<u></u>	豊	橋 S.S.	(0532) 64-0815	豊橋市多米東町 1-1-1
岐	阜	岐三	阜 S.S. 重 S.S.	(058) 274-1947 (0593) 52-0841	岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市堀木2-15-2
Ξ	重	津	里 3.3. S.S.	(059) 229-7780	津市大字藤方485-18
					1

	道府 記名	窓	口名	TEL	所	在	地
				北	陸		
	山			(076) 425-2397			
	Ш	金		(076) 269-4821			17
福	井	福	井 S.S.	(0776) 53-6916	福井市西開発3	-211	
				近	畿		
滋	賀	滋	賀 S.S.	(077) 582-5812	字山市浮気町2	68	
		【出3	長修理専門	】のご相談窓口			
京	都	大		(06) 6304-5731]]] 2-4-2	8
				、補修用部品】の			m=0.1.1
=	±17	京		(075) 644-0247			#J31-I
京北	都部	1m7	ηщ 5.5.	(0773) 22-8664	個和山川字宋四	145-2	
ᆚ	Dh	(#43	長修理専門	 】のご相談窓口			
奈	良	大		(06) 6304-5731	大阪市淀川区田	3)112-4-2	8
				、補修用部品】の			
		奈		(0742)35-0935	奈良市大宮町6	-3-10藤	本ビル1F
				】のご相談窓口			
		大		(06) 6304-5731		1)112-4-2	8
		大		!、補修用部品】の (06) 6304-5731		ر-۷-۵	8
大	阪	堺		(072) 254-2881			
				門】のご相談窓口		,0, ,,,	_ 1, 23, (1)
				(06) 6304-6715		3/1/2-4-2	8
和国	改山	和語	歌山 S.S.	(073) 472-6799	和歌山市太田4	30-8	
1111	мш			(0739) 22-9976	田辺市湊1581	1-12	
_	-			】のご相談窓口		1110 4 0	
	庫	大工	1000	(06) 6304-5731 、補修用部品】の	1 10011 0 -0 10-0	1)112-4-2	8
中東部		神		(078) 252-0562		¥ 上通3.2.	16
兵	庫	姫		(0792) 34-3833			10
西	部						
				中	玉		
岡	山	岡	山 S.C.	(086) 243-1566	6 岡山市西古松西	町8-23	
広	島	広		(082) 243-9839			
_			<u>Щ S.S.</u>	(084) 931-6984	1000		
.1.	_	山		(083) 973-3708			3
Щ		徳	山 S.S.	(0834) 27-1331	周南市野上町2	-35	
_	+0	山陰ビク	ター販売(株)				
	根			l			
島		松	江 S.C.	(0852) 31-8900) 松江市学園] -]	6-39	
	ĦV	山陰ビク	ター販売(株)				
島鳥	取	山陰ビク		(0852) 31-8900			
	取	山陰ビク	ター販売(株)				
	取川	山陰ビク	_{ター販売(株)} 取 S.S. 松 S.C.	(0857) 23-2151 <u>ጦ</u> (087) 866-1200	鳥取市千代水1 国 高松市田村町2	丁目22-1	l
鳥	川島	高徳	ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S.	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387	鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3	丁目22-1 05-1 37	
鳥	Л	高徳高	ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546	鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町	丁目22-1 05-1 37 J4-1-43	I
鳥	川島	高徳高松	ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C.	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372	鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4	丁目22-1 05-1 37 J4-1-43	
唐 香徳高	川島知	高徳高松	ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018	鳥取市千代水1 国)高松市田村町2 7 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 2 松山市中央1-4 3 宇和島市坂下3	丁目22-1 05-1 37 J4-1-43	
唐 香徳高	川島知	高徳高松宇	松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C. 印島 S.S.	(0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・	鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4 第 宇和島市坂下海 沖 縄	丁目22-1 05-1 37 J4-1-43 I-12 □甲407-4	10
香徳高 愛	川島知媛	高徳高松宇	ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C. 印島 S.S.	(0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261	鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 「徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4 宇和島市坂下清 沖 縄 福岡市博多区博	丁目22-1 05-1 37 J4-1-43 I-12 2甲407-4	10
唐 香徳高	川島知	高徳高松宇	ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山島 S.S. 山島 S.S.	(0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1016 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495	鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町 松山市中央1-4 宇和島市坂下洋 沖 福岡市博多区博 石留米市西町字	丁目22-1 005-1 37 J4-1-43 I-12 単甲407-4 導多駅前4- 車神浦1-1	10 16-1 192
鳥 香徳高 愛 福	川島知媛岡	高徳高松宇	ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.C. 印島 S.S. 山 S.C. 留 S.S.	(0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-738; (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1016 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3498 (093) 921-3981	鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 7 徳島市沖浜23 高和市高須新町 2 松山市中央1-4 3 宇和島市坂下海 沖 縄 福岡市博多区博 4 公留米市西町字 北九州市小倉北	丁目22-1 05-1 17 14-1-43 1-12 単甲407-4 9多駅前4- 1-11 1-	10 16-1 192
鳥 香徳高 愛 福	川島知媛岡	高 徳高 松 宇 福 火 九	ター聴(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.C. 印 S.C. 昭 S.C. 第 S.C. 明 S.C. 第 S.C.	(0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0544 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3498 (093) 921-3981 (095) 862-5522	鳥取市千代水1 国	05-1 77 J4-1-43 -12 早年407-4 享多駅前4- *神浦1-1 (区片野2-	16-1 192 15-12
鳥 香徳高 愛 福佐 長	川島知媛岡賀崎	高徳高松宇福、北長、大力、長佐村	ター脈(株) 取 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C. ロ島 S.S. 山 S.C. 当 S.C. 当 S.C. 当 S.C. 日 S.C. 日 S.C. 日 S.S.	(0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3498 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568	鳥取市千代水1 国 高松市田村町2 「徳島市沖浜2-3 高風市高須新町2 松山市中央1-4 宇和島市坂下淳 沖 福岡市博多区博 北九州市城山町9 北九州市城山町9 佐世保市木風町	丁目22-1 05-1 17 14-1-43 1-12 □甲407-4 □ 申第1-1 □ 区片野2-1 13 11467-2	16-1 192 15-12
鳥 香徳高 愛 福佐	川島知媛岡賀	高 徳高 松 宇 福 火 九	ター聴(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.C. 印 S.C. 昭 S.C. 第 S.C. 明 S.C. 第 S.C.	(0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0544 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3498 (093) 921-3981 (095) 862-5522	鳥取市千代水1 国 為松市田村町2 「徳島市沖浜2-3 高知市市東1-4 宇和島市坂下海 宇和島市坂下海 「福岡市市坂下海」 「福岡市市西原市域下海」 「北大州市城山町9 大分市西大山町9 大分市西大山町9	丁目22-1 ○5-1 〒7 14-1-43 -12 単年407-4 神浦1-1 -13 11467-2 -1-1	16-1 192 15-12
鳥 香徳高 愛 福佐 長 大熊	川島知媛岡賀崎分本	高徳高松宇 福 北長 大	ター 駅 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.C. 和 S.C. 3	(0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1016 九 州・ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-393 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422	鳥取市千代水1 「裏」 「高松市田村町2・7 徳島市沖浜2・3 高級市市沖浜2・3 高知市市央1・4 第一年	丁目22-1 05-1 7 J4-1-43 -12 単年407-4 多駅前4- 2本 神浦1-1 区片野2- -13 11467-2 -1-1 -1-10	16-1 192 15-12
鳥 香徳高 愛 福佐 長 大	川島知媛岡賀崎分	高 高 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名	ター販売(株) 取 S.C. 島 S.S. 知 S.C. 知 S.C. 明 S.C. 明 S.C. 明 S.C. 片 M S.C. 上 世 子 S.C. 片 M S.C. ら M S.C. o M S	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0544 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 1	鳥取市千代水1 園	7目22-1 05-1 37 14-1-43 1-12 単甲407-2 単単407-2 1 12片野2- 1 13 11467-2 1-1-1 1-10 1-59	16-1 192 15-12
鳥 香徳高 愛 福佐 長 大熊 宮	川島知媛岡賀崎分本	高徳高松宮、北長大熊宮延	ター販売(株) 取 S.C. 島 S.S. 知 S.C. 知 S.C. 明 S.C. 明 S.C. 明 S.C. 片 M S.C. 上 世 子 S.C. 片 M S.C. ら M S.C. o M S	(0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0544 (089) 923-0372 (0895) 20-1016 1	鳥取市千代水1 園	丁目22-1 05-1 37 J4-1-43 i-12 章甲407-4 等多駅前4- ⇒海川1-1 -1-13 J1467-2 i-1-1 i-1-10 i-59 4-3 ご丁目9-8	16-1 192 15-12

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

一般

再生可能ディスク DVDビデオ、スーパービデオCD、ビデオCD、オーディオCD、CD-R/

RW(オーディオCD、ビデオCD、スーパービデオCD、MP3/JPEG/

MPEG-4)、DVD-R/RW(ビデオフォーマット)

映像信号方式 JEITA標準、NTSCカラーテレビジョン方式

映像出力端子 出力レベル/インピーダンス

映像(コンポジット) $1.0V(p-p)/75\Omega$

S1映像 : 1.0V(p-p)/75Ω Y出力

C出力 $: 0.286V(p-p)/75\Omega$ D1/D2(コンポーネント)映像 Y出力 : $1.0V(p-p)/75\Omega$

PB/CB、PR/CR出力

 $: 0.7V(p-p)/75\Omega$

水平解像度 500本以上

出力レベル/インピーダンス 音声出力端子

> アナログ出力 $2Vrms/10k\Omega$ デジタル出力 PCM/ストリーム(光)

> > : $-21dBm \sim -15dBm(ピーク)$

その他の端子 AVコンピュリンク (×2)

オーディオ特性

周波数特性 CD : 2Hz~20kHz(サンプリング周波数 44.1kHz) DVD : 2Hz~22kHz(サンプリング周波数 48kHz)

: 2Hz~44kHz(サンプリング周波数 96kHz) DVD

ダイナミックレンジ 16bit、98dB以上

20bit/24bit、100dB以上(JEITA)

ワウ・フラッター 測定限界(±0.002% W.PEAK)以下(JEITA)

全高周波ひずみ率 0.009%以下(JEITA)

その他

電源 AC 100V、50Hz/60Hz共用 消費電力 電源「入」時 10W 電源「切(待機)」時 0.9W

最大外形寸法(幅×高さ×奥行) 435mm×44mm×201mm

質 量 1.6kg

- JEITAは電子情報技術産業協会に定められた測定方法によ る数値です。
- 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更すること があります。
- 本機は日本国内のみ使用できます。 外国では、放送方式、電源が異なりますので使用できません。 This DVD Player is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

用語解説

ASF(Advanced Streaming Format)

MPEG-4シンプルプロファイルのフォーマットの一つで、音声、動画、 テクストなど様々な情報を含み持つことができます。

DTS(Digital Theater System)

サラウンド方式の一つで、チャンネル数はドルビーデジタルと同じ最大5.1chです。音声圧縮率を低くしたフォーマットのため、音に厚みのあるノイズの少ない再生が可能です。

D端子

D端子は、映像を色信号2系統と輝度信号1系統に分けた信号を扱います。コード1本で接続でき、送られる映像の信号フォーマットや縦横比(アスペクト比)の検出信号をもっているのが特長です。色の発色が良く、S映像よりも高い映像品位をお楽しみいただけます。本機のD端子(D1/D2)は、D2信号まで対応しています。

Dレンジコントロール

ドルビーデジタルで収録されたDVDビデオの場合、大音量シーンのときにテレビの音量を下げても、セリフなどの比較的小さな音を明瞭に聴きとることができる機能です。

JPEG(Joint Photographic coding Experts Group)

静止画情報圧縮フォーマットの一つで、インターネットやデジタルカメ ラなどに広く利用されています。

MP3

音声情報圧縮の国際規格で、音声データを元の音質を大きく損なうことなく、約1/10に圧縮することができるフォーマットです。

MPEG-4

映像圧縮の規格です。MPEG-1,MPEG-2よりも効率の良い映像圧縮が可能です。ビクター製デジタルムービーでは、メモリーカードに動画記録する映像圧縮方式として使用しています。

NTSC

日本やアメリカで採用されているテレビ/ビデオ方式です。ヨーロッパなどでは別の方式(PAL またはSECAM)を採用しています。フレーム数や走査線数が異なるため、方式間の互換性はありません。

PBC(プレイバックコントロール)

ビデオCD(バージョン2.0) に記録されている、再生をコントロールするための信号です。 PBC対応ビデオCDでは、メニュー画面を使って、対話型のソフトや検索機能を持ったソフトなどが楽しめます。 また、高精細な静止画が収録されているビデオCDでは、動画の4倍以上の解像度で静止画像を再生します。

S映像端子

映像を輝度信号(Y)と色信号(C)に分けた映像信号です。映像入力端子に接続した場合(黄色のプラグ)より、色のにじみの少ない鮮明な映像がお楽しみいただけます。

本機のS映像出力端子は、S1映像信号に対応しています。S1映像信号は、S映像信号にフルモード(縦長の映像)を自動判別するための識別信号を合わせた信号です。接続したテレビがS1映像信号対応機種のとき、この信号を検知すると自動的に画面サイズを変更します。

VFP(ビデオファインプロセッサー)機能

映像の微妙なチューニング(調整)を可能にする当社独自の機能です。 ソフトやお部屋の状態など、お好みに応じ映像の明るさやコントラスト、 中間の明るさが選べるガンマ補正や、色ずれを補正するY/Cディレー などの項目が調節できます。これまで難しかった映画フイルムの質感 にも迫る、なめらかで階調が深い映像表現の追求も可能にしました。

アスペクト比

表示される映像の縦横比のことです。通常のテレビの「横:縦」の比は「4:3」、ワイドテレビ、およびハイビジョンテレビの「横:縦」の比は「16:9」の比率をもっています。

インターレーススキャン方式(飛び越し走査)

従来の映像方式で、主にテレビで使われています。

スクリーンセーバー

長い時間、静止画を映しているとテレビ画面が焼き付きを起こし静止画の残像が残ってしまうことがありますが、これを防止する機能です。

タイトル

DVDビデオの構成単位で、カテゴリーやジャンル別での大きなくくりを指します。一般にDVDビデオは、いくつかの「タイトル」に区切られています。

ダウンミックス

サラウンド方式(3チャンネル以上)で記録されたマルチチャンネル音 声トラックを、ステレオ2チャンネル音声にミックスして再生する機能 をいいます。

チャプター

DVDビデオの各タイトル内を、個別のシーンなどの小さなくくり(チャプター)で区切った単位です。

トラック

CDやビデオCDなどの記録単位で、主に一つの楽曲をさします。

デジタルダイレクトプログレッシブ方式

プログレッシブスキャンで収録されたDVDビデオの映像信号を、インターレーススキャンに変換せずにそのまま出力します。プログレッシブスキャンが持つ本来の自然で美しい映像の再生を実現します。

ドルビーサラウンド

サラウンド方式の一つです。フロント、サラウンド(リア)計4ch分の音声信号を、いったん2chで記録し、専用のプロロジックデコーダーを通し再生時にはもとの4chに戻します。2ch記録のためステレオ機器につないでも違和感のない再生が可能な方式です。

ドルビーデジタル

サラウンド方式の一つです。音質を損なうことなく音声データを圧縮し、最大5.1chまで対応しています。

パケットライト方式

データをCD-R/RWに記録する方法の一つで、ディスクの空き容量に 応じてトラックをさらに分割して記録します。本機ではこの方法で記録 されたCD-R/RWディスクは再生できません。

パレンタルロック

年齢の若い視聴者に対して好ましくない内容を含んだDVDビデオの場合、あらかじめソフトに視聴可能なレベルが設定されています。このレベルに応じてプレーヤー側のレベルを設定し、見せたくないシーンなどを再生できなくしたり、別のシーンに変えたりすることができるようにする機能です。

パンスキャン

映画などの横長の画像をアスペクト比4:3のテレビに映し出す方法の一つで横長画面の左右両端が切りとられた状態で映ります。

プログレッシブスキャン方式(順次走査)

DVDビデオなどで使われている映像方式で、インターレーススキャン方式よりも、ちらつきのない高品位の映像をお楽しみいただけます。

ビットストリーム

ドルビーデジタルやDTSなどのように、圧縮されたデジタル音声信号のことです。一般に、各種エンコード作業によって作成されたデジタルデータをさします。

メニュー

DVDビデオに複数記録されたタイトルの映像や音声、字幕、マルチアングル等を選ぶために用意された画面をいいます。

リージョン番号(再生可能地域管理)

あらかじめ設定された地域(リージョン)についてのみ、再生を可能とするシステムのことです。DVDビデオのディスクに設定されたリージョン番号と、DVDプレーヤーのリージョン番号が合わない場合、再生することはできません。

リニアPCM音声

アナログ音声信号をデジタル信号に変換して扱う方式の一つで、変換に際して圧縮を全くしない方式です。

レターボックス

映画などの横長の画像、アスペクト比4:3のテレビに欠けることなく映し出す方法です。画面の上下に黒などの帯を付け、画面中央部にこの横長画像を映し出します。

索引

英数字
1.5倍速早見再生
8センチディスク 6、14 ASF 25
AVコンピュリンク 37
D端子
MP3ファイル
MPEG-4ファイル 25
S1映像
ア
アングル 19
1
- 一時解除 35
インターレース 13
I
映像メニュー31
オ
オープニング画面 12、27
オンスクリーンガイド 15、32 音声言語/音声 18、22、31
百円二러/百円 18、22、31
音声メニュー32
音声メニュー32力階層構造25解像度25
音声メニュー32力25解像度25回転26
音声メニュー32力階層構造25解像度25回転26拡張子25
音声メニュー32力性層構造25解像度25回転26拡張子25カスタムオープニング画面27簡単セットアップ12
音声メニュー32力性層構造25解像度25回転26拡張子25カスタムオープニング画面27簡単セットアップ12カントリーコード34~36
音声メニュー32力階層構造25解像度25回転26拡張子25カスタムオープニング画面27簡単セットアップ12カントリーコード34~36ケ
音声メニュー32力性層構造25解像度25回転26拡張子25カスタムオープニング画面27簡単セットアップ12カントリーコード34~36
音声メニュー32力階層構造25解像度25回転26拡張子25カスタムオープニング画面27簡単セットアップ12カントリーコード34~36ケ言語メニュー言語メニュー31
音声メニュー32力階層構造25解像度25回転26拡張子25カスタムオープニング画面27簡単セットアップ12カントリーコード34~36ケ言語メニューコマ送り17
音声メニュー
音声メニュー32力階層構造25解像度26拡張子25カスタムオープニング画面27簡単セットアップ12カントリーコード34~36ケ言語メニュー31ココマ送り17ササウンドエフェクト20
音声メニュー
音声メニュー32力階層構造25解像度26回転26拡張子25カスタムオープニング画面27簡単セットアップ12カントリーコード34~36ケ言語メニュー言語メニュー31ココマ送り17ササウンドエフェクト20サムネイル27
音声メニュー

ス	
<u>ズーム</u> 19、26	
スキャンモード	
ステータスバー21	1
スライドショー 28	3
スロー再生17	7
セ	
セットレベル34、35	5
タ	
タイトル	
チ	
チャプター	
テ	
ディスクリジューム再生 14、32	2
デジタル音声フォーマット	
デジタルOUT	
F	
トップメニュー16	
トラック	
	,
八 非星面壳	
背景画面	
パレンタルロック	
反転	5
フ	
プログレッシブ13	3
×	
メニュー16	
メニューバー21、22	2
IJ	
リジューム再生	
リピート再生23、29	•
ν	
連続再生 28	3

別売りのオプション品

• 光デジタルケーブル : XN-110SA(1m) • オーディオコード : CN-510E(1m)

(RCAピンプラグコード)

• ビデオコード : VX-110E(1m)

(RCAピンプラグコード)

• Sビデオコード : VC-S110E(1m) D端子コード : VX-DS210(1m)

(Dプラグ~ピンプラグ×3)

• D端子コード(Dプラグ~Dプラグ) : VX-DS110(1m) • 接続コード(ミニプラグ) : CN-120A(1.5m) • DVDレンズクリーナー : CL-DVDLW

: CL-DVDLA

■ 別売りのオプション品は、お買い上げの販売店でお求めください。 品番は変更されることがあります。

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 お買い物相談や製品についての全般的なご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社

お客様ご相談センター

40ページの「ビクターサービス窓口案内」 をご覧ください。

00 0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は (03) 5684-9311 (03) 5684-9317 電話 **FAX**

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12